












































● 付属品 AT-100番台(治具類) / AT-200番台(文字板・ベゼル類)

AT-100番台	AT-101 ランプ交換治具	AT-105 YB用 交換治具 ボタン, ランプ, LED用	AT-106 YB用 丸ナット締付治具
			
AT-107 YB用 交換治具 ランプ, LED用	AT-108 KB用 丸ナット締付治具	AT-109 ボタン取外治具	AT-110 HB用 丸ナット締付治具
			
AT-111 HB用 LED交換治具	AT-112 LB防水用 丸ナット締付治具	AT-114 SR用 放熱器	AT-117 SR用 放熱器
			
AT-200番台	AT-201 M12ブッシング用 小形文字板 ON・OFF刻印 (P.913参照)	AT-202 M12ブッシング用 大形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 シルク印刷 (P.913参照)	AT-204 MLW, P-01用 ベゼル 色: 青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄
			
AT-206 LW用 ベゼル 色: 青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-207 M-J, MB-J, EB角形マウント用 ベゼル 色: 青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-208 M-J, MB-J, EB角形マウント用 LED1灯付ベゼル LED色: 赤 ベゼル色: 黒	
			
AT-209 M6ブッシング用 小形文字板 ON・OFF刻印 (P.913参照)	AT-210 M6ブッシング用 小形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 印刷文字 (P.913参照)	AT-211 M6ブッシング用 小形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 シルク印刷 (P.913参照)	AT-212 M-J, MB-J, EB角形マウント用 LED 2 灯用ベゼル, 丸形LED用 ベゼル色: 黒
			
























●付属品 AT-200番台(文字板・ベゼル類) / AT-400番台(操作部・部品類)

AT-213 M-J, MB-J, EB角形マウント用 LED 2 灯用ベゼル, 長方形LED用 ベゼル色: 黒 	AT-214 M12プッシング用 小形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 印刷文字 (P.913参照) 	AT-215 M12プッシング用 大形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 シルク印刷 (P.913参照) 	AT-216 FM用 化粧枠 色: 黒, 銀 
AT-217 JW-M用 バリア 色: アイボリ, 灰, 黒 	AT-218 JW-L用 バリア 色: アイボリ, 灰, 黒 	AT-219 JW-S用 バリア 色: 黒 	
AT-400番台			
	AT-401 M12小形トグル用 防水キャップ 灰色: 耐オゾン性 黒色: 一般用, 耐油性 	キャップ, ナット, ゴム座金の組合せ (P.915参照) ゴム座金 色: 黒 	AT-402 M12小形トグル用 カラー防水キャップ 色: 灰, 黒, 緑, 赤, 黄 (P.916参照) 
AT-405 MLW用 照光ボタン 色: 青, 橙, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-406 小形トグル用 ディップキャップ 色: 青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-407 M6プッシング用 φ10丸ボタン (MB, SB) 色: 青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-412 M12プッシング用 φ19丸ボタン (小形押ボタン, MB, SB) 色: 黒, 緑, 赤, 白 
AT-413 M6プッシング用 φ8丸ボタン (MB, SB) 色: 青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-414 M12プッシング用 φ13.2丸ボタン (小形押ボタン, MB, SB) 色: 青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-415 超小形トグル用 キャップ 色: 青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-416 LW用 フィルタキャップ 色: 橙, 緑, 赤 
AT-417 DLB用 φ8.8照光ボタン 色: 青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-418 DLB用 φ13照光ボタン 色: 青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-419 DLB用 □19照光ボタン 色: 青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-420 LW用 照光ボタン 色: 透明, 白 

●付属品 AT-400番台(操作部・部品類)

AT-421 LW・透明ボタン用 キャップレンズ 色:青, 橙, 緑, 赤, 白, 黄	AT-422 SB-4011用 カラーキャップ 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-423 SB-282用 引ツマミ 色:黒	AT-424 SB-862用 引ツマミ 色:黒
AT-426 MLW用 照光レバー 色:青, 橙, 緑, 赤, 白, 黄	AT-427 レバーロック用 キャップ (D2-L, M-L) 色:青, 黒, 赤, 銀	AT-428 超小形トグル用 防水キャップ 黒色:一般用 (P.914参照)	AT-429 P-01用 照光ボタン 色:青, 橙, 緑, 赤, 白, 黄
AT-431 TS, PS, HS-16用 大形ツマミ 色:黒	AT-432 TS, PS, HS-16用 小形ツマミ 色:黒	AT-433 超小形ロータリ用 ツマミ (MR, MRT, MRX, MRY) 色:黒	AT-434 M-L/Bトグル用 ディップキャップ 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄
AT-435 SB-265, 285用 金属ボタン	AT-438 MLW用 デザインボタン フィルタ色:青, 橙, 緑, 赤, 白 ボタン色:黒	AT-439 SDB用 φ12ボタン 色:黒, 緑, 赤, 白	AT-440 SDB用 □14ボタン 色:黒, 緑, 赤, 白
AT-442 DB, MB, EB, M2B(B形)用 φ10ボタン 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-443 DB, MB, EB, M2B(B形)用 φ8ボタン 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-444 超小形トグル用 キャップ 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-445-1 M-C用 カラーチップ 色:黒, 赤, 白 (一括包装)
AT-445-2 M-C用 カラーチップ 色:青, 緑, 黄 (一括包装)	AT-446 DLB用 デザインボタンA ボタン色:青, 緑, 赤, 白	AT-447 DLB用 デザインボタンB フィルタ色:青, 緑, 赤, 白	AT-448 M-N, M2T-AK用 ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄

●付属品 AT-400番台(操作部・部品類)























AT-449 M-N, M2T-AK用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-450 M-J, M2T-AK用 ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-451 M-J, M2T-AK用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-452 SCB用 角形キャップ 色:青, 灰, 黒, 赤, 白 
AT-453 SCB用 角形バリア 色:灰, 黒, 白 	AT-454 SCB用 丸形キャップ 色:青, 灰, 黒, 赤, 白 	AT-455 SCB用 丸形バリア 色:灰, 黒, 白 	AT-456 M-Y, P-Y用 ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-457 M-Y, P-Y用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-460 M-D用 カラーキャップ 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-461 M-N, M2T-AK用 ロングレバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-462 MLW用 LED用照光ボタン 色:黒 
AT-463 DLB用 □19照光ボタン (LED内蔵) LED色:赤 ボタン色:黒 	AT-464 DLB用 φ19照光ボタン (LED内蔵) LED色:赤 ボタン色:黒 	AT-465 EB, MB-J用 □11.5ボタン 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-466 M-J用 表示付ボタン 表示板:赤, 白の2色表示 色:黒 
AT-467 A-K用 レバー 色:黒, 赤, 白 	AT-468 A-K用 レバー 色:黒, 赤, 白 	AT-469 A-K用 ボタン 色:黒, 赤, 白 	AT-475 AB, BB, FB, M2B(A形)用 φ5.1ボタン 色:黒, 赤, 白 
AT-476 LB・白熱球用 角形照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-477 LB・白熱球用 角形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-480 LB・部分照光用 角形照光ボタン 2色発光形 LED色:赤/緑 ボタン色:黒, 赤, 白 単色発光形 LED色:緑, 赤, 黄 ボタン色:黒, 緑, 赤 	

● 付属品






















AT-400番台(操作部・部品類) / AT-500番台(取付部品類)

AT-484 LB・非照光用 角形ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-485 KB・白熱球用 角形照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-486 KB・白熱球用 丸形照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-487 KB・白熱球用 角形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄
AT-488 KB・白熱球用 丸形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-494 KB・丸形, 角形用 ガードバリア 枠色:黒 	AT-495 KB・丸形, 角形用 防塵カバー 枠色:黒 	AT-496 AB, BB, FB, M2B(A形)用 φ7.5ボタン 色:黒, 赤, 白
AT-497 LB・角形, 長角形用 サイドバリア 色:黒 	AT-498 LB・角形, 長角形用 センターバリア 色:黒 	AT-499 LB・角形用 ガードバリア 枠色:黒 	
AT-500番台			
	AT-501 M6プッシング用 丸ナット クロームメッキ 	AT-503 M12プッシング用 六角ナット 錫合金(クロム色)メッキ 	AT-504 M12プッシング用 丸ナット 錫合金(クロム色)メッキ
AT-506 M12プッシング用 取付けリング クロメートメッキ 	AT-507 M6プッシング用 取付けリング クロメートメッキ 	AT-508 M12プッシング用 内歯座金 クロメートメッキ 	AT-509 M6プッシング用 内歯座金 クロメートメッキ
AT-511 M6プッシング用 袋丸ナット クロームメッキ 	AT-512 M6プッシング用 円錐ナット クロームメッキ 	AT-513 M6プッシング用 六角ナット ニッケルメッキ 	AT-515 M6プッシング用 取付けリング クロメートメッキ

●付属品 AT-500番台(取付部品類)

AT-516 M6ブッシング用 防水Oリング (防水形用) 色:黒 	AT-517 DLB用 角形マウンタ 色:黒 	AT-518 M10ブッシング用 取付けリング クロメートメッキ 	AT-520 M10ブッシング用 ばね座金 クロメートメッキ 
AT-526 M10ブッシング用 六角ナット ニッケルメッキ 	AT-527 M12ブッシング用 六角ナット ニッケルメッキ 	AT-528 DLB用 丸形マウンタ 色:黒 	AT-529 EB用 角形マウンタ (マウンタ, ブッシュ:一括包装) 
AT-530 Aシリーズ用 角形マウンタ (単極用) 色:灰 	AT-531 Aシリーズ用 角形マウンタ (単極, 2極用) 色:灰 		AT-532 M6ブッシング用 ドレスナット(小) ニッケルメッキ 
AT-533 M6ブッシング用 ドレスナット(大) ニッケルメッキ 	AT-535 MR-K用 ゴム座金 (M6ブッシング) 色:黒 	AT-536 FB用 六角ナット (M5ブッシング) ニッケルメッキ 	AT-537 M12ブッシング用 防水Oリング (パネルシール形小形トグル用) 色:黒 
AT-541 YB用 ゴム座金 色:黒 	AT-542 IS用 連結子 	AT-543 MR-K用 取付板 	AT-545 MR-A, MR-B, MR-K用 取付けリング 
AT-546 GB2用 連続取付用取付板 	AT-547 JB用 (低背形用) マウンタ 色:黒 	AT-548 IS用 マウンタ 	
























● 付属品 AT-600番台(ランプ・発光ダイオード類)

AT-600番台	AT-602 MLW, LW, P-01用 白熱球 電圧・電 流 6V・80mA 12V・50mA 18V・35mA 24V・25mA 28V・22mA 	AT-604 DLB用 白熱球 電圧・電 流 6V・200mA 14V・ 80mA 28V・ 40mA 	AT-606 MLW用 1素子LED (発光ダイオード) 色: 緑, 赤 
AT-607 LB用 白熱球 電圧・電 流 5V・115mA 12V・ 60mA 28V・ 22mA 	AT-611 YB, KB用 白熱球 電圧・電 流 5V・115mA 12V・ 60mA 28V・ 22mA 	AT-615 KB用 冷陰極放電管 (ネオン球) 	AT-617 LED 2灯ベゼル用 AT-212用 丸形LED (発光ダイオード) 色: 緑, 赤, 黄 
AT-618 LED 2灯ベゼル用 AT-213用 長角形LED (発光ダイオード) 色: 緑, 赤, 黄 	AT-621 YB用 2色発光LED (発光ダイオード) 色: 赤/緑 	AT-622 MLW用 LED (発光ダイオード) 色: 赤 色: 緑, 黄 	AT-624 HB用 超高輝度LED (輝度レベル2) 色: 青 
AT-625 KB, LB, YB用 超高輝度LED (輝度レベル2) 色: 青 	AT-627 LB用 超高輝度LED (輝度レベル1) (抵抗付) 色: 緑, 赤, 黄 	AT-628 KB・YB用 超高輝度LED (輝度レベル1) 色: 緑, 赤, 黄 	AT-629 HB用 超高輝度LED (輝度レベル2) 色: 白 
AT-630 HB用 超高輝度LED (輝度レベル2) 色: 緑 	AT-631 KB・LB・YB用 超高輝度LED (輝度レベル2) 色: 白 	AT-632 KB・LB・YB用 超高輝度LED (輝度レベル2) 色: 緑 	AT-633 HB用 超高輝度LED (輝度レベル1) 色: 緑, 赤, 黄 
AT-634 KB, YB用 超高輝度LED (輝度レベル1) (抵抗内蔵) 色: 緑, 赤, 黄 	AT-635 KB, LB用 超高輝度LED (輝度レベル1) 色: 緑, 赤, 黄 		
























● 付属品 AT-700番台(ソケット類) / AT-4000番台(操作部・部品類)

AT-700番台	AT-701 KB・単極用 ソケット (プリント基板取付け用) 2.54× $\varnothing$ mmピッチ 色:黒	AT-702 KB・2極用 ソケット (プリント基板取付け用) 2.54× $\varnothing$ mmピッチ 色:黒	AT-711 LB・単極用 ソケット (プリント基板取付け用) 2.54× $\varnothing$ mmピッチ 色:黒
	AT-712 LB・2極用 ソケット (プリント基板取付け用) 2.54× $\varnothing$ mmピッチ 色:黒	AT-713 FT・コントロールボード用 レセプタクルコネクタ	AT-714 FT・コントロールボード用 レセプタクルコネクタ
AT-4000番台	AT-4001 LB・UB・角形用 防塵カバー 枠色:黒	AT-4002 LB・丸形用 防塵カバー 枠色:黒	AT-4003 A-A, B-A用 キャップ (基本レバー形トグルスイッチ用) 色:黒, 赤, 白
	AT-4011 LB・UB・長角形用 防塵カバー 枠色:黒	AT-4012 LB・白熱球用 丸形照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄	AT-4013 LB・白熱球用 丸形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄
AT-4016	LB・部分照光用 丸形照光ボタン 2色発光形 LED色:赤/緑 ボタン色:黒, 赤, 白 単色発光形 LED色:緑, 赤, 黄 ボタン色:黒, 緑, 赤	AT-4017 LB・非照光用 丸形ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-4021 KB・白熱球用 長角形照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄
AT-4022 KB・白熱球用 長角形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄	AT-4024 KB・長角形用 ガードバリア 枠色:黒	AT-4025 KB・長角形用 防塵カバー 枠色:黒	AT-4026 LB・白熱球用 長角形照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄

























●付属品 AT-4000番台(操作部・部品類)

























AT-4027 LB・白熱球用 長角形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4030 LB・非照光用 長角形ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4031 HB・スイッチ用 角形照光ボタン ボタン色:乳白 	AT-4032 HB・スイッチ用 丸形照光ボタン ボタン色:乳白 
AT-4033 HB・表示灯用 角形照光ボタン ボタン色:乳白 	AT-4034 HB・表示灯用 丸形照光ボタン ボタン色:乳白 	AT-4035 HB・非照光用 角形ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4036 HB・非照光用 丸形ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-4041 M6プッシング用 防水キャップ 押ボタンスイッチ用 (2点一組包装) 色:黒 (P.917参照) 	AT-4042 M6プッシング用 防水キャップ 押ボタンスイッチ用 色:黒 (P.917参照) 	AT-4043 M12プッシング用 防水キャップ 押ボタンスイッチ用 色:黒 (P.917参照) 	AT-4051 KB・部分照光用 角形照光ボタン ボタン色:黒 LEDは内蔵されていません 
AT-4052 HB・スイッチ用 部分照光用 角形照光ボタン ボタン色:黒 LEDは内蔵されていません 	AT-4053 HB・表示灯用 部分照光用 角形照光ボタン ボタン色:黒 LEDは内蔵されていません 	AT-4054 LB防水・白熱球用 丸形照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 フィルタ色:透明 	AT-4055 LB防水・白熱球用 丸形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-4057 LB・長角形用 ガードバリア 枠色:黒 	AT-4058 JB用 非照光ボタン ボタン色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4059 JB用 非照光ボタン ボタン色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4060 JB用 照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:緑, 赤, 黄 
AT-4062 G-KP用 ボタン 色:黒, 赤, 白 	AT-4063 GB用 φ4ボタン 色:黒, 赤, 白 	AT-4064 A-J, B-J用 キャップ (ショートレバー形トグルスイッチ用) 色:黒, 赤, 白 	

●付属品 AT-4000番台(操作部・部品類)





AT-4065 SS用 照光式用ツマミ ツマミの色:黒 照光部の色:緑, 赤, 黄 	AT-4072 YB用 丸, 角, 長角形用 ガードバリア 	AT-4073 UB用 非照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4074 UB用 照光ボタン ボタン色:透明, 緑, 赤, 黄 
AT-4075 UB用 レンズ レンズ色:透明, 乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4076 JB用 照光ボタン ボタン色:透明 ホルダ色:灰, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4077 JB用 非照光キャップ キャップ色:青, 灰, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4078 JB用 非照光ホルダ ホルダ色:青, 灰, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-4079 SK用  PC端子形/PC-H端子形用	AT-4080 SK用  PC端子形/PC-H端子形用	AT-4081 SK用  ねじ取付け形90°ステップ用	AT-4082 SK用  ねじ取付け形45°ステップ用
AT-4083 LB用 ランプベース 	AT-4103 超小形ロータリ用 ツマミ (DR, MR, MRT, MRX, MRY) ツマミ色:黒 キャップ色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4104 超小形ロータリ用 ツマミ (DR, MR, MRT, MRX, MRY) ツマミ色:黒 キャップ色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4115 YB用 防塵カバー 枠色:黒 
AT-4116 UB長角形用 非照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4117 UB長角形用 照光ボタン 色:透明, 緑, 赤, 黄 	AT-4118 UB長角形用 照光レンズ 色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4119 UB角形用 部分照光ボタン ボタン色:黒 
AT-4120 UB長角形用 部分照光ボタン ボタン色:黒 	AT-4124 SK用 ねじ取付形多種キー対応形用 	AT-4125 MLW用 全面照光ボタン フィルタ色:乳白, 緑, 赤, 黄 ボタン色:黒 	AT-4126 JW-L用 防塵カバー 

● 付属品 AT-4000番台(操作部・部品類)



AT-4127 MLW用 デザインボタン ボタン色:透明 ディフューザ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4128-N LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル2) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:乳白 	AT-4129-N LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル2) 角形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:乳白 	AT-4130-N LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル2) 長角形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:乳白 
AT-4131-N LB・防水 超高輝度LED用(輝度レベル2) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:乳白 	AT-4132-N KB・ 超高輝度LED用(輝度レベル2) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	AT-4133-N KB・ 超高輝度LED用(輝度レベル2) 角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	AT-4134-N KB・ 超高輝度LED用(輝度レベル2) 長角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白 
AT-4135 JB用 照光ボタン ボタン色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4136 M-J, M2T-AK用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4137 GB2用 ボタン 色:黒, 赤, 白 	AT-4139 JB用 (PC-H端子形用) ボタン 色:灰, 黒, 赤, 白 
AT-4140 JB用 (低背形用) ボタン 色:灰, 黒, 赤, 白 	AT-4141 UB2・ フランジ有 ガードバリア (保持形) 枠色:黒 	AT-4142 UB2・ フランジ有 スプリングバック形 セーフティガードバリア 枠色:黒 	AT-4143 UB2・ フランジ有 サイドバリア 色:黒 
AT-4144 UB2・ フランジ有 センタバリア 色:黒 	AT-4145 UB2・ フランジ有 防塵カバー 枠色:黒 	AT-4146 CK-M用 チューブラキー 	AT-4147 CK-M用 フラットキー 
AT-4148 M-N, M2T-AK用 ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4149 M-N, M2T-AK用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4150 M-J, M2T-AK用 ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4151 M-J, M2T-AK用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 

AT-4152 CK-L用 チューブラキー 	AT-4153 CK-L用 フラットキー 	AT-4154 SK-E用 	AT-4156 M-Y, P-Y用 ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-4157 M-Y, P-Y用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4158 KB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:緑, 赤, 黄 	AT-4159 KB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 長角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:緑, 赤, 黄 	AT-4160 KB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:緑, 赤, 黄 
AT-4161 M-N, M2T-AK用 ロングレバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4162 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4163 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 長角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4164 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 
AT-4165 LB防水・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4166 HBスイッチ・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 角形照光ボタン ボタン色:緑, 赤, 黄 	AT-4167 HBスイッチ・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:緑, 赤, 黄 	AT-4168 HB表示灯・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 角形照光ボタン ボタン色:緑, 赤, 黄 
AT-4169 HB表示灯・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:緑, 赤, 黄 	AT-4170 UB2・ フランジなし用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4171 LB, UB・ フランジ有り用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4172 LB, UB・ フランジ有り用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 
AT-4173 UB・ フランジなし用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4174 UB・ フランジなし用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4175 YB用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4176 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 

● 付属品 AT-4000番台(操作部・部品類) HB2/JP/KP01


AT-4177 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 長角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4178 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4179 LB防水・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 防水形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4180 FR-F用 ツマミ 
--	---	---	--

HB2用操作部







ボ タ ン	レ ン ズ
HB2-SBC 色:透明 	HB2-LSN 色:乳白 

JP用操作部ボタン

色:アイボリー, 灰, 黒, 赤
JP-AA(アイボリー)
JP-AG(灰)
JP-AK(黒)
JP-AR(赤)



KP01用操作部






□12ボタン	□15ボタン	□17.4ボタン
KP01-ACN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-BCN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-CCN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 
KP01-DCN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-ECN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-FCN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 

記 号 説 明













トグルスイッチ			押ボタンスイッチ			パドルロックスイッチ		
A-A	Aシリーズ	基本レバー形	MB-J	Mシリーズ	軽タッチ押ボタンスイッチ	A-K	Aシリーズ	パドルロックスイッチ
B-A	Bシリーズ	基本レバー形				M-J	Mシリーズ	J形パドルロックスイッチ
M-C	Mシリーズ	カラーチップレバー形				M-N	Mシリーズ	N形パドルロックスイッチ
M-D	Mシリーズ	ロングプラスチックレバー形				M-Y	Mシリーズ	Y形パドルロックスイッチ
M-L	Mシリーズ	レバーロック形				P-Y	Pシリーズ	Y形パドルロックスイッチ
M-L/B	Mシリーズ	ラージプッシング形						

●付属品 UB2/YB

UB2用操作部ボタン

照光用ディンプルボタン	非照光用ディンプルボタン
 UB2-SLCN (乳白) UB2-SLCM (緑) UB2-SLCR (赤) UB2-SLCY (黄)	 UB2-SNCK (黒) UB2-SNCM (緑) UB2-SNCR (赤) UB2-SNCW (白) UB2-SNCY (黄)
超高輝度LED照光用フラットボタン	非照光用フラットボタン
 UB2-FLCN (乳白) UB2-FLCM (緑) UB2-FLCR (赤) UB2-FLCY (黄)	 UB2-FLNZ (乳白) UB2-FLMZ (緑) UB2-FLRZ (赤) UB2-FLYZ (黄)
	 UB2-FNKZ (黒) UB2-FNMZ (緑) UB2-FNRZ (赤) UB2-FNWZ (白) UB2-FNYZ (黄)

YB用操作部ボタン

丸形照光ボタン	角形照光ボタン	長角形照光ボタン	
 白熱球用 YB-CHBW (青) YB-CHMW (緑) YB-CHRW (赤) YB-CHWW (白) YB-CHYW (黄)	 白熱球用 YB-SHBW (青) YB-SHMW (緑) YB-SHRW (赤) YB-SHWW (白) YB-SHYW (黄)	 白熱球用 YB-RHBW (青) YB-RHMW (緑) YB-RHRW (赤) YB-RHWW (白) YB-RHYW (黄)	
 超高輝度LED (輝度レベル1)用 2色発光LED用 4素子LED用 YB-CLCN (乳白) YB-CLCM (緑) YB-CLCR (赤) YB-CLCY (黄)	 超高輝度LED (輝度レベル1)用 2色発光LED用 4素子LED用 YB-SLCN (乳白) YB-SLCM (緑) YB-SLCR (赤) YB-SLCY (黄)	 超高輝度LED (輝度レベル1)用 2色発光LED用 4素子LED用 YB-RLCN (乳白) YB-RLCM (緑) YB-RLCR (赤) YB-RLCY (黄)	
 超高輝度LED (輝度レベル2)用 YB-CLCB (乳白)	 超高輝度LED (輝度レベル2)用 YB-SLCB (乳白)	 超高輝度LED (輝度レベル2)用 YB-RLCB (乳白)	
丸形部分照光ボタン	角形部分照光ボタン	長角形部分照光ボタン	YB-P ^{①②③④}
			► ①に入る記号: C(丸形), S(角形), R(長角形) ②に入る記号: K(黒), M(緑), R(赤), W(白), Y(黄) ③に入る記号: 0M(緑), 0R(赤), 0Y(黄), RM(赤/緑・2色発光) ④に入る記号: 05(5V), 12(12V), 24(24V), 00(抵抗無し)

● 付属品 M6, M12 トグルスイッチ用文字板

文字板取付例



M6プッシング用		M12プッシング用	
AT-209 刻印文字 ON・OFF 	AT-210 印刷文字 ON側地色：赤, OFF側地色：黒 	AT-201 刻印文字 ON・OFF 	AT-214 印刷文字 ON側地色：赤, OFF側地色：黒
AT-211 シルク印刷 ON側地色：赤, OFF側地色：黒 		AT-215 シルク印刷 ON側地色：赤, OFF側地色：黒 	AT-202 シルク印刷 ON側地色：赤, OFF側地色：黒

文字板使用可能機種

M6プッシング用トグルスイッチ	
D2シリーズ	PC端子形
Mシリーズ	はんだ端子形 (ラージプッシング形は除く) PC端子形 ワイヤラップ端子形
Eシリーズ	はんだ端子形 PC端子形
Pシリーズ	基本レバー形 (ラージプッシング形は除く)

M12プッシング用トグルスイッチ	
Mシリーズ	ラージプッシング形
Sシリーズ	
Pシリーズ	
小形トグル	

● 付属品 M6 超小形トグルスイッチ用 防水キャップ (AT-428)


防水キャップの取付け方法

パネルの取付穴に、裏面からスイッチのプッシングを差し込み、プッシング頭部の出方を次のように調整します。

- 2～2.5mm (ねじ山2.5～3.5)

防水キャップをプッシングにねじ込み、調整取付け後、パネル裏側の六角ナットを締付けて完了です。


AT-428



適用機種

D2シリーズ 基本レバー形	PC端子形
Mシリーズ 基本レバー形	はんだ端子形 ワイヤラップ端子形 PC端子形
Eシリーズ 基本レバー形	はんだ端子形 PC端子形

AT-428 (M-2022装着例)



● 付属品 M12 小形トグルスイッチ用 防水キャップ (AT-401)

防水キャップの取付け方法

パネルの取付穴に、裏面からスイッチのプッシングを差し込み、プッシング頭部の出方を次のように調整します。

● **AT-401** : 3.5~5.5 (ねじ山3.5~5.5)

防水キャップをプッシングにねじ込み、調整取付け後、ナットを締め付けて完了です。

AT-401の注文方法

AT-401は、キャップ、ナット、ゴム座金の組合せで、防水機能（パネルシール）となる付属品です。

ご注文に際しては、キャップ、ナット、ゴム座金と、それぞれごとに、ご注文をお願いいたします。

適用機種名

◎非防水タイプスイッチ




S-1A~7A, S-1B~7B, S-1F~3F, S-21A, S-21B, S-31~39, S-31F~33F, S-41~49, S-41F~43F, S-114, S-116, S-211, S-211T, S-301~309, S-301T~309T, S-331~339, S-331T~339T, S-331F~333F, S-421~429, S-421T~429T, S-821~823, S-831~833,

◎防水タイプスイッチ

**S-1AW~9AW, S-1BW~7BW, S-21AW, S-21BW, S-25AW~29AW
WT-11AS~29AS, WT-11AT~29AT, WT-11AL~29AL**


形 名	品 名	色	用 途
AT-401-G	防水キャップ	灰	耐オゾン性
AT-401-K		黒	耐油性
AT-401-N	ナット	—	—
AT-401-P	ゴム座金	—	—

防水キャップは、耐オゾン性、耐油性の2種類あります。必要な用途に応じてご注文をしてください。

AT-401		
非防水タイプスイッチの場合	防水タイプスイッチの場合	
	S-1AW~29AW 	WT-11AS~29AL 
パネル下面は、内歯座金、六角ナットを使用	パネル下面は、オリングのみ使用	パネル下面は、ゴム座金のみ使用


● 防水キャップ (AT-401)

取付け後、防水キャップのレバー挿入部の高さを、右図④部以下の位置になるように、下に押し込んでください。



● **AT-401**は、必ず弊社M12取付用小形トグルスイッチとの組合わせで使用してください。

AT-401 (S-1A装着例)



● 付属品 M12 小形トグルスイッチ用 カラー防水キャップ (AT-402)

特 長

☞ パネルシール IP65適合

防水キャップを装着することにより、パネル全面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。
また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。

☞ 豊富なカラーバリエーションをラインアップ (灰、黒、緑、赤、黄)


5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。

☞ 良好な操作感


スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。

☞ 用途

工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等



形名体系




AT-402-□


記号	防水キャップの色
G	灰
K	黒
M	緑
R	赤
Y	黄

取付け方法

1. パネルの取付穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込みます。
2. ブッシング頭部が3.0~3.5mm (ねじ山 3.0~3.5) 出るように、パネル下の六角ナットで調整します。
3. 防水キャップをブッシングにねじ込みます。
4. パネル下の六角ナットを締め付けて完了です。



取付穴寸法図



適用機種

形 名	パネル厚(mm)	形 名	パネル厚(mm)	形 名	パネル厚(mm)
S-1A~7A S-1B~7B S-1F~3F S-21A, S-21B	3.0MAX	S-211, S-211T	2.9MAX	P-2011L/B P-2012L/B P-2021L/B P-2022L/B	6.0MAX
S-31~39 S-31F~33F S-41~49 S-41F~43F	4.6MAX	S-301~309 S-301T~309T S-331~339 S-331T~339T S-331F~333F S-421~429 S-421T~429T	4.7MAX	P-2011L/BP P-2012L/BP P-2021L/BP P-2022L/BP P-2011L/BF1 P-2012L/BF1 P-2021L/BF1 P-2022L/BF1	
S-114, S-116	3.0MAX	S-532, S-533	2.5MAX		

● 付属品 M6, M12 押ボタンスイッチ用 防水キャップ

意匠出願中

防水キャップの取付け方法

パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのプッシングを差し込み、プッシング頭部の出方を次のように調整します。

● M6用：2～2.5mm（ねじ山2.5～3.5）

● M12用：3～3.5mm（ねじ山3～3.5）




防水キャップをプッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。

M6用の防水キャップは、2種類あり、各々次の使い分けをします。


● **AT-4041**：防水キャップ+ボタン金具—モーメンタリ形スイッチ用

● **AT-4042**：防水キャップ———オルタネイト形スイッチ用

AT-4041のボタン金具は、スイッチのブランジャ頭部にねじ込んで使います。



AT-4042 (MB-2065装着例)




適用機種名

AT-4041 (M6モーメンタリ用)
MB-2011 MB-2011P MB-2011G
MB-2061 MB-2061P MB-2061G
MB-2181 MB-2181P MB-2181G

MB-2011W/W
MB-2061W/W
MB-2181W/W


AT-4043 (MB-2085L/B装着例)



AT-4042 (M6オルタネイト用)
MB-2065 MB-2065P MB-2065G
MB-2085 MB-2085P MB-2085G
MB-2185 MB-2185P MB-2185G

MB-2065W/W
MB-2085W/W
MB-2185W/W

AT-4043 (SB-61A装着例)



AT-4043 (M12用)
MB-2011L/B MB-2065L/B
MB-2061L/B MB-2085L/B

SB-61A
SB-61B
SB-221N/C
SB-221N/O
MS-V2-B22

WB-12AS WB-12AT WB-12AL
WB-15AS WB-15AT WB-15AL