

【説明書】

u-center2を使ってMEB-ZEDX20Pをリアルタイムに可視化する方法


【クイックガイド】

① u-center2をダウンロードする。

<https://www.u-blox.com/en/u-center-2>

上記サイトより、ダウンロードしてください。画面に沿って、セットアップします。

② u-center2を開き、「Data sources」→「Add data source」をクリックする。



- ③COM portにてUSBシリアルデバイスを選択し、「Add device」をクリックする。
これでViews画面とConsoles画面でリアルタイムの可視化が参照できます。

Add data source ×

Local device Log file TCP connection

COM port

Select COM port ^

COM3: USB シリアル デバイス

Autobauding

☒ Enable autobauding

☐ Safeboot

Cancel Add device

Add data source ×

Local device Log file TCP connection

COM port

COM3: USB シリアル デバイス v

Select a baud rate or enter a custom value

Autobauding

☒ Enable autobauding

☐ Safeboot

Cancel Add device