



露出スイッチボックス用カブセ蓋



●露出スイッチボックス等のカブセ蓋です。

PVR-CSはコネクタ付のボックスに対応したノック部があります。

コネクタ付のボックスにご使用の場合は、蓋に付いているノック部分をペンチで抜き取ってご使用ください。



※()内寸法はPVR-CSです。

品番	色	適合ボックス	入数	最小入数	標準価格
PVR-CJ	ベージュ	SW1-(14~28)□・SW2-(14~28)□・PVR16-(0,1,2)	20	1	400
PVR-CM	ミルクホワイト	PVR22-(0,1,2)・PVR-(16,22U,28)・PVR16-2F・PVR-(16,22)F			
PVR-CSJ	ベージュ	SBR-B(14,16)VJ・SBR-B(14,16)VTJ・PVR-0BC0J SBR-B(14,16)FT・SBR-B(14,16)F・SBR-BJ	10	1	560
PVR-CSM	ミルクホワイト	PVR-0BC0M			