

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


**完成図**

※本製品は組立て方によって、手順 2以降と使用する部品が異なります。

**A クランプ取付け**  
はさんで固定する方法



**B グロメット取付け**  
穴に通して固定する方法



<組立てに必要な人数>


**大人1人以上**

<用意していただくもの>


- ・毛布
- ・電動ドリル
- ・プラスドライバー
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

**組立部品**


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CR-LAC101BKなど)と下記の部品番号(①~⑳)と部品名(シートなど)をお知らせください。




①支柱×1本



クランプ




②クランプA×1個



③クランプB×1個



④クランプ用プレート×1個




⑤ノブボルト(大)×1個




⑥クランプ用ワッシャー×1枚


**使用ボルト類**




⑦ボルトA(M4×10mm)×1本



⑧ボルトB(M6×10mm)×2本



⑨ブラケット×1個




⑩ノブボルト(小)×1個



⑪グロメット用プレート×1枚

**使用ボルト類**



⑰ボルトC(M6×16mm)×2本



⑫台座×1枚




⑬シート×1枚




⑭ケーブルホルダー×1個

**ディスプレイ取付用ボルト類**



⑱ボルトM-A(M4×12mm)×4本




⑲ボルトM-B(M5×12mm)×4本



⑳ワッシャーM-C×4枚






⑮六角レンチ(4mm)×1本



⑯六角レンチ(6mm)×1本


# 手順 1

- ▲注意▲**  
耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。
- ▲注意▲**  
毛布などを下に敷いてください。
- ▲注意▲**  
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。




※本製品は組立て方によって、手順 **2** 以降と使用する部品が異なります。

## A クランプ取付け はさんで固定する方法



- ※はさんで固定する場合は、下記の部品は使用しません。
- ① グロメット用プレート×1枚
  - ⑫ 台座×1枚


## B グロメット取付け 穴に通して固定する方法



- ※穴に通して固定する場合は、下記の部品は使用しません。
- ② クランプA×1個
  - ③ クランプB×1個
  - ④ クランプ用プレート×1個
  - ⑥ クランプ用ワッシャー×1枚
- ### 使用ボルト類
- 4mm 10mm (with a 4mm diameter bolt)
  - ⑦ ボルトA (M4×10mm)×1本
  - 6mm 10mm (with a 6mm diameter bolt)
  - ⑧ ボルトB (M6×10mm)×2本




# A:クランプタイプ はさんで固定する方法

## 手順 A-2




## 手順 A-3

ボルトを締め付けます。




## 手順 A-4


はくり紙を剥がして  
貼り付けます。




## 手順 A-5




<天板の厚さが10~50mmの場合>




<天板の厚さが50~85mmの場合>



## 手順 A-6






## 手順 A-7



## B:グロメットタイプ 穴を通して固定する方法



### 手順 B-2

ボルトを締め付けます。




### 手順 B-3

はくり紙を剥がして貼り付けます。




透明フィルムを剥がします。


### 手順 B-4



### 手順 B-5




### 手順 B-6




### 手順 B-7

<上から見た図> 天板など(厚さ10~40mm)




直径10~60mmの穴  
※10~30mmを推奨します。  
※あらかじめ天板にあるケーブル孔などを利用することも可能です。  
(穴が上記の範囲内であることを確認してください)

### 手順 B-8




手順 **A-8**

手順 **B-9**




手順 **A-9**

手順 **B-10**




手順 **A-10**

手順 **B-11**




手順 **A-11**

手順 **B-12**



手順 **A-12**

手順 **B-13**



## 高さの調節方法


支柱の高さを10段階で調節できます。  
最後まで持ち上げると、一番下まで下がります。

▲注意▲


可動部分で指を挟まないように  
注意してください。

▲注意▲

両手で行ってください。



## 角度の調節方法





ブラケットの動きが軽すぎたり、重すぎる  
場合はボルトを回して調節します。  
※締め付けても、完全には固定されません。

## ブラケットの可動範囲


▲注意▲

天板の外にディスプレイが出る状態で  
使用はさけてください。




## 安全の為に注意していただく点

▲可動部分で指などをはさまないように  
注意してください。



▲ディスプレイの調整は必ず両手で行い、  
片手での使用はおやめください。



## ▲ その他

- 本製品には耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社は  
その責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や  
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は  
右記までお気軽にご相談下さい。

CF/AF/700sc

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
詳細情報  
はこちら!



弊社サポート  
ページはこちら!

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>