

充電式LED作業灯 (無段階調光・角度調整・防水IPX6・多用途設置) 取扱説明書

この度は、充電式LED作業灯(無段階調光・角度調整・防水IPX6・多用途設置)「LED-WL2」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご購入の前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LED作業灯 …………… 1台
 - ②USB充電ケーブル …… 1本
 - ③取扱説明書・保証書(本書) …… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番(LED-WL2)**と
上記の番号(①～③)と名称(USB充電ケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

△ 取扱い上のご注意


- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対にやめください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品のUSBコネクタのカバーを外したまま水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放電してしまい使用できなくなることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で 사용하지 しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1.各部の名称とはたらき




2.充電方法

- はじめてご使用になるときは必ず充電してください。
- 必ず付属のUSB充電ケーブルで充電してください。
- 5V/2A以上のAC充電器・パソコンを使用してください。





充電中はバッテリー残量確認LEDが順に点滅し、充電を完了すると全てのバッテリー残量確認LEDが点灯します。
※バッテリーが劣化しますので充電しながらの使用はやめてください。




- バッテリーの劣化を防ぐために3ヶ月に1回は満充電になるまで充電してください。
- 充電用Type-Cポートのカバーを確実に閉めてご使用ください。カバーが完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。また、破損の恐れがあるのでカバーは強く引っ張らないでください。

3.使用方法



メモリー機能があり、電源をOFFにした時の明るさを記憶し、電源をONにした時同じ明るさで点灯します。

4.設置方法



5.仕様

光 源	昼光色+赤色COB
光 束	20lm～1300lm、赤色光:10lm
色 温	6500K
L E D 数	COB x1PCS
定 格 出 力	5V・2.4A
コ ネ ク タ	Type-Cコネクタ
電 源	リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(弱光)	約178時間
連続使用時間(強光)	約6時間
バッテリー容量	7800mAh
充 電 時 間	約3時間40分
照 度 範 囲	45m 防水規格 IPX6
ケ ー ブ ル 長	1m サイズ・重量 W98xD98xH42mm・380g
L E D 寿 命	25000時間 材 質 ABS樹脂、アルミ合金

6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不具合による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は その責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: LED-WL2		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報は
こちら!
スマホで読み込む
だけで簡単に
アクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報
■各種対応表
■ソフトダウンロード
■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サンプラザセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-1-0-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サンプラザセンター/〒140-8568 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条南4-1-1 パストラルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-6990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区橋岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所/〒463-0014 愛知県名古屋市中区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所/〒538-0003 大阪市淀川区西長田4-5-36 ONE'S 橋大蔵入口エア TEL:06-6396-5310 FAX:06-6396-5315
広島営業所/〒733-0829 広島県広島市南区京橋前7-1-8 新井ビル TEL:082-294-2716 FAX:082-294-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078

CF/AC/KiDaU