

モニターストッパー(6個入り) 取扱説明書

この度はモニターストッパー(6個入り)「QL-E98」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかを確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ①モニターストッパー……………6個 | ③取扱説明書(本書)……………1部 |
| ②アルコールパッド……………2個 | |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

注意

- ※本製品は地震によるモニター等の転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- ※取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- ※本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損などの原因になります。
- ※転倒防止目的以外でのご使用はご遠慮ください。
- ※強い地震が起こった後は異常がないかを確認ください。
- ※移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。
- ※本製品は長時間光に当たると変色することがありますが、機能的に低下することはありません。
- ※接着テープが使えないフッ素加工品、シリコン樹脂品には使用できません。
- ※ニス塗装面には使用しないでください。

特長

- 本製品は机上のモニター、テレビ、パソコン、サーバー、家電などの耐震具です。(転倒防止)
- 超強力粘着固定。ベルトを使わない簡単設置。
- 接地面の狭いテレビスタンドなどは、下に1枚敷き、左右からも押さえて3枚で固定できます。
- 接着材の間にアクリル板が入っており、自重で潰れにくくなっています。
- アクリル板は六角形の形状になっており、リンテック21製品「LT-380P」もしくは、大きな場合、市販のスパナ(対辺30mm)で取外しできます。
- 75型以下の様々なテレビスタンド形状に対応しています。
- 無色透明の為、設置していても目立ちません。
外観を損なう事なく、固定が可能です。

仕様

- 耐用年数:約5~7年
※但し、使用環境によって異なる場合があります。
- 適応温度:0~40℃
※50℃以上の使用は避けてください。
- 耐震度:6強相当
- 入数:6個
- サイズ(W):30mm
※ゴム部分は四角形、アクリル板は六角形です。
- フリーカット:不可
- 製品サイズ:W30×D7×H30mm/約5g

最新情報は
こちら▼



サンワサプライ株式会社


ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
CD/AJ/THDaNo


ご使用方法

※モニターに固定する場合


- 1 接着する箇所をきれいに拭き取ってください。
固定するモニター底面と設置位置の接着部分のホコリや汚れを落とします。
- 2 本製品を取り出してください。
本製品を台紙から剥がします。
- 3 モニター底面の四隅に貼り付けてください。



必ずモニターの脚が
製品の中心にくるよう
固定してください。





モニターの脚が細い
場合3個使いも可能



- 4 設置位置にモニターを置いて押付けて固定させます。

剥離紙を剥がして
ください。



※モニター以外の固定に関しても対象物の底面に4点もしくは6点貼り付け固定してください。

本製品の取り外し方

市販のスパナ(対辺30mm)を使って取外してください。
※対応スパナ:リンテック21「LT-380P」

