

●器具1台●薬剤カートリッジ1個

セット内容

電源プラグ式

③ランプの点滅で取り替え時期をお知らせ

②大型ファンで強力拡散

①スイッチひとつで簡単操作

24時間使用で約60日

害虫の駆除と侵入防止

ハニカム防虫ファンAC

業務用

不快害虫用殺虫剤

専用器具

据え置き型

大型ハニカム式

薬剤カートリッジ

EARTH

業務用

ハニカム防虫ファンAC

害虫の駆除と侵入防止

食品・薬品工場、ホテルや飲食店などの害虫進入防止、衛生対策としてご使用ください。

特長

ハニカム防虫ファンAC専用器具

①スイッチひとつで簡単操作

②大型ファンで強力拡散

③ランプの点滅で取り替え時期をお知らせ

専用薬剤カートリッジ

④通気性の良いハニカム構造

⑤1日24時間の使用で約60日有効なので経済的

⑥高い安全性の殺虫成分

有効成分

ピレスロイド系殺虫剤(トランスフルトリン)

適用害虫

ユスリカ、チョウバエ、羽アリ

使用方法

～設置の目安～

●開閉ドアなどが多い開放空間;約50㎡あたりに1台

●前室などの閉鎖空間;約150㎡あたりに1台

使用時間

約1,500時間(1日24時間で約60日有効)

取扱説明書

この箱は器具の保管の他、問い合わせや返送の際に必要なものなので、大切に保管してください。

専用薬剤カートリッジ

使用上の注意

●使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してから使用すること。

●使用方法を厳守し、用途以外には使用しないこと。

●薬剤によってアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、本品の処理作業には従事しないこと。

●本品に触れた手で目をこすらないこと。

●本品を取り扱った後は必ず、また直接皮膚に付いたときは直ちに石けんと水でよく洗うこと。

●万一、本品の取り扱いにより、頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐き気を生じたり、気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けること。その際には、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げること。

●幼小児が触れたり、いたずらされる場所には置かないこと。

●直射日光の当たるところや高温になるところには置かないこと。

保管上の注意

●3か月以上の長期にわたり使用しないときは、本品を器具から外し、アルミホイルに包んで保管すること。

●本品は直射日光を避け、食品、食器、飼料などと区別して幼小児の手の届かない室内の涼しいところに保管すること。

廃棄上の注意

●使用済みの本品、空袋は適切に廃棄すること。

薬剤カートリッジに色ムラがある場合がありますが、品質には問題ありません。

アース製薬株式会社

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1

☎お客様センター 0120-81-6456

受付時間9:00～17:00(土、日、祭日を除く)

http://www.earth-chem.co.jp

Lot.

業務用

ハニカム防虫ファンAC

専用器具

安全上の注意

●ご使用前に、以下の「安全上の注意」をよく読み、正しくお使いください。

警告

●感電・火災・けがの原因となるので、改造はしないこと。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと。修理はお買い上げの販売店またはお問い合わせ先に相談すること。

●感電・火災・ショートの原因となるので、電源プラグの取り扱いに際して以下の点に注意すること。

・濡れた手で抜き差ししないこと

・コンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと

・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いておくこと

・電源プラグが偏んでいたたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないこと

・電源プラグにごみなどを付着させないこと

●感電・火災・ショートの原因となるので、電源コードの取り扱いに際して、以下の点に注意すること。

・傷つけないこと

・加工しないこと

・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないこと

・束ねないこと

・重いものを乗せないこと

●感電・火災・故障の原因となるので、交流100V以外の電源は使用しないこと。また、定格15A以上のコンセントを単独で使用するこ

●感電・火災・故障の原因となるので、水につけたり水をかけたりしないこと。

●感電・けがの原因となるので、幼小児の手の届かないところで使用すること。

注意

●火災の原因となるので、不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しないこと。

●けがの原因となるので、回転しているファンに直接触れないこと。

●故障の原因となるので、本体内部(回転しているファン)へ物を落としたり、入れたりしないこと。誤って落としたときは、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてから取り除くこと。

●器具を持ち運ぶときは、ドーム状カバーを持つと本体が外れて落下し、故障の原因となるので、必ず本体部分を持つこと。

使用方法

使用場所

●工場の前室、トイレ、通路など

●ホテル入り口やフロントまわりなど

●倉庫の中など

●飲食店、厨房など

①ドーム状カバーを上方へスライドさせながら外してください。

②アルミ袋から取り出した薬剤カートリッジ(ハニカム)を白色のシート状カバーが下向きになるよう器具の丸い枠内にセットしてください。

③ドーム状カバーの外周にある目印Iと丸いハニカム用ケースの外周にある目印△を合わせながら、ドーム状カバーをかぶせ、しっかりと閉めてください。

①電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源に届かない場合は延長コードをお使いください。

②器具のメインスイッチをONにしてください。メインスイッチとLEDランプが緑色に点灯します。

③LEDランプが緑色に点灯

①リセットボタンを2秒以上押す

①LEDランプの隣にあるリセットボタンを2秒以上押してください。

②お取り替え時期をお知らせするタイマーがセットされ、LEDランプが数秒間点滅した後に点灯状態になります。安定した場所に置いてご使用ください。

③使用時間が約1,500時間になるとLEDランプが点滅し、薬剤カートリッジのお取り替え時期をお知らせします。専用の薬剤カートリッジを取り替えてください。

業務用

ハニカム防虫ファンAC

据え置き型専用器具

大型ハニカム式薬剤カートリッジ

仕様

電源	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	約5W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	154×152×108mm
重量	約600g
使用環境条件	周囲温度0～40℃、湿度90%以下
器具本体材料	ポリプロピレン樹脂
コード長さ	約1.8m
付属品	薬剤カートリッジ(ハニカム)1個