

【応急処置・緊急時の対応】●飲み込んだ場合、吐かせずに直ちに医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗眼してください。●誤って顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに石けんを使用してよく洗い落してください。異常がある場合は医師の診断を受けてください。●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

【保管・廃棄方法】●錆の発生しにくい場所や換気の良い場所に保管してください。●直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、火気の近くには置かないでください。●子供の手の届かない所に施錠して保管してください。●内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。容器イエローカード番号:126 UN No.1950



破裂性注意



4 989999 440362

## 火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高压ガス:LPG

第4類第1石油類 294ml 危険等級II 炭化水素系溶剤  
火気厳禁

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**  
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎0120-509-849

製造元 住鋳潤滑剤株式会社

日本製



# αタンショウスプレー 洗浄液 13

## FLAW DETECTION SPRAY

### 探傷剤

■ 探傷検査物表面の洗浄剤

■ 浸透処理後の浸透液除去剤



NET.420ml

製品名: αタンショウスプレー 洗浄液 13 (業務用)

発注コード 123-0719 品番 ALP-TC

【特長】

- αタンショウスプレーは金属の染色浸透探傷剤で、①洗浄液②浸透液③現像液の3種類のスプレーを使用して探傷します。
- 本品は①洗浄液で、探傷する金属表面の洗浄と②浸透液塗布後の過剰分を除去する洗浄に使用します。

【用途】

1. 鋳造品のピンホール、割れ等探傷検査
2. 鍛造品の割れ等探傷検査
3. その他金属表面のクラック、割れ等探傷検査

●種類・形式:エアゾール

●成分:炭化水素系溶剤、噴射剤(LPG)

●内容量:420ml

【使用上の注意】●本品の用途以外には使用しないでください。●吸入・飲用不可:万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないでください。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないでください。●目に入ると炎症を起こすことがありますので、使用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に入らないように注意してください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●子供の手の届かない所に置いてください。●不明な点がありましたら、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。



可燃性注意

【使用方法】①被検査物の前洗浄は、検査物表面のホコリ、油脂、塗料、サビなどの汚れを本品で洗浄し、乾いたウエス等で拭き取ってください。②αタンショウスプレー浸透液(赤色)の除去は、予め乾いたウエス等で拭き取った後本品を塗布面から30cm位離して全体に軽く吹き付け、乾いたウエス等で拭き取ってください。③30cm離して吹き付けられない時は、ウエス等に本品を染み込ませたもので拭き取ってください。

使用期限  
缶底下段表示期間内

■ 探傷検査の流れ

