

【応急処置・緊急時の対応】●飲み込んだ場合、吐かせずに直ちに医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗眼してください。●誤って顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに石けんを使用してよく洗い落としてください。異常がある場合は医師の診断を受けてください。●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

【保管・廃棄方法】●錆の発生しにくい場所や換気の良い場所に保管してください。●直射日光の当たった所や温度が40℃以上になる所、火気の近くには置かないでください。●子供の手の届かない所に施錠し、破裂性注意で保管してください。●内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。容器イエロカード番号:126 UN No.1950



## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たった所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:LPG

第4類アルコール類 189ml 危険等級II アルコール

火気厳禁

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 住鋸潤滑剤株式会社

163-0263 東京都新宿区西新宿2-6-1

新宿住友ビル TEL 03-3344-6833

日本製

使用前に缶を上下左右に音がするまでよく振って下さい。



# αタンショウスプレー

## 現像液 4

## FLAW DETECTION SPRAY

### 探傷剤

探傷検査物表面の白色現像液  
金属表面の探傷検査に



NET.420ml

製品名:αタンショウスプレー 現像液 4 (業務用)

発注コード 123-0735 品番 ALP-TD

#### 【特長】

●αタンショウスプレーは金属の染色浸透探傷剤で、①洗浄液②浸透液③現像液の3種類のスプレーを使用して探傷します。●本品は被検査物の微細な欠陥部に強く浸透した②浸透液に対応し、欠陥部を鮮明に検出する白色現像液です。塗布すると欠陥の位置や形状が鮮明な赤色で指示されます。

#### 【用途】

①鋳造品のピンホール、割れ等探傷検査②鍛造品の割れ等探傷検査③その他金属表面のクラック、割れ等探傷検査

●種類・形式:エアゾール●成分:ソリカ、溶剤、噴射剤(LPG)

●内容量:420ml

【使用上の注意】●本品の用途以外には使用しないでください。

●吸入・飲用不可:万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たった所に置かないでください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●眼・皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋を着用して使用してください。●取扱い中は必要に応じ防毒マスク又は送気マスク等を着用してください。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないでください。●取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。●製品を使用するときには飲食・喫煙をしないでください。●使用後は手を石けんでよく洗ってください。●一定の場所を定めて保管してください。●子供の手の届かない所に置いてください。●不明な点がありましたら、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

【使用方法】①本品を塗布する前に被検査物表面の余剰な赤色浸透液を十分に拭き取り、きれいになっていることを確認してください。②使用前に缶を上下左右に音がするまでよく振ってください。③被検査物表面から20~30cm離れて薄く均一に塗布してください。④現像液が乾燥するにしたがい、欠陥部位の位置と形状が鮮明な赤色で検出されます。

⑤使用後は目詰まり防止のため、スプレーを逆さにして空吹かしてください。

**使用期限**  
缶底下段表示期間内

#### ■探傷検査の流れ

