

「アルファコンテナシリーズ」ご使用上の注意

「アルファコンテナシリーズ」には多くのメリットがありますが、万全ではありません。定められた使用条件と異なる取扱いが行われると、その特性の低下より思わぬ事故を招きます。下記の点にご注意の上、所定の使用条件及び特性の範囲でご使用下さい。

1. 転用の禁止

「アルファコンテナシリーズ」は運搬・保管用の物流資材として設計されております。本来の用途以外の目的でご使用になると思わぬ事故につながる恐れがあります。本来の用途以外では絶対にお使いにならないで下さい。

2. 火気・高温の注意

「アルファコンテナシリーズ」は熱可塑性樹脂で作られています。直火に当てますと発火し、火災となる恐れがありますので、絶対に直火には当てないで下さい。焚火、ストーブ等のそばに長時間置かれますと変形しますので厳重にご注意下さい。

3. 保管方法

「アルファコンテナシリーズ」の素材は耐候性に優れたポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等の素材を用いています。しかし直射日光に長時間暴露されると紫外線による劣化が促進され衝撃特性が低下します。直射日光を避けて保管して下さい。

4. 耐荷重強度について

「アルファコンテナシリーズ」は労働基準法に基づく最大個装重量の範囲内でお使い頂くことを前提に、強度設計されています。過大な重量の内容物を収納しますと底面変形や座屈の原因となり危険です。1ケース20kg以内でご使用下さい。(特に最大内容重量表示のある場合はこれに従ってください。)

5. 衝撃強度について

「アルファコンテナシリーズ」に用いられているポリエチレン、ポリプロピレン・ポリスチレン等の熱可塑性樹脂は低温下では衝撃強度が低下します。冷凍倉庫、寒冷地でご使用になる場合は丁寧にお取り扱い下さい。

6. 静電気の注意

「アルファコンテナシリーズ」は乾燥時に静電気を帯び、接触すると軽いショックを受けることがあります。又、静電気により埃、塵ガス等が吸着する他、積み荷の静電破壊を発生することもありますのでご注意下さい。

7. 洗浄方法

「アルファコンテナシリーズ」を洗浄する場合は中性洗剤を少量用いて水洗いし、洗剤をよく洗い流して下さい。

溶剤等の使用は滑り止めゴムや印刷面に影響を及ぼしますので使わないで下さい。

又、高温水での洗浄は変形を招き、高圧噴射方式の洗浄は印刷剥離を起こすことがありますのでご注意下さい。

8. 耐薬品性について

「アルファコンテナシリーズ」に使用されているポリエチレン、ポリプロピレンは耐薬品性に優れていますが、一部の非常に強い酸性薬品や界面活性剤が付着するとクラックが発生し衝撃強度の低下を招きますのでご注意下さい。

9. 耐油性について

有機溶剤や防錆油・切削油・研磨油などに長時間浸漬されますと樹脂が膨潤し、コンテナ底面の変形、座屈を招きます。これらの油に触れないようご使用下さい。

10. 寸法・重量の表示

10-1. 寸法の表示

寸法は「呼び寸法」で表示されています。

「アルファコンテナシリーズ」の寸法は成形条件、温度差、経時収縮等により多少寸法が表示寸法と異なります。機器との対応において精度、寸法公差が必要な場合は必ず事前に弊社にご相談下さい。

10-2. 重量の表示

重量については標準重量を記載しています。重量も成形条件で若干変化いたしますのでコンテナごと秤する様な場合で重量公差が必要な時は必ず事前に弊社にご相談下さい。

10-3. 内寸の表示

コンテナの有効内寸はコンテナの底部内寸と積み重ねられる上段のコンテナの嵌合寸法を差し引いた内高で表示されています。

11. 自動倉庫・ラックでの使用について

自動倉庫、ラック等でアルファコンテナシリーズを保管される場合、内容量、関連機器、環境温度等によって性能が異なりますので、必ず事前に貴社のご使用条件で「アルファコンテナシリーズ」の使用の可否をご確認して下さい。

12. 後加工の禁止

「アルファコンテナシリーズ」は切削や穴開け等の加工により著しい強度低下を招きますので、後加工による仕様の変更はおやめください。納入後に「アルファコンテナシリーズ」に後加工を施す必要が生じた場合は、必ず事前に弊社にご相談下さい。