

ご使用方法

フラックスの充填からご使用までをご説明します。

1. ペン先部を外し、本体からゴム弁を引き抜いてください。（図1）
2. スポイト（付属品）の先端は切ってお使いください。
3. スポイトを使用し、本体にフラックスを充填してください。

この時、入れすぎに注意して図2のようにペン先との接合部を除いた本体上部から30mm以下になるようにフラックスを充填してください。最大ラインを超えてフラックスが入っていると、本体からあふれる場合があります。

4. ゴム弁を奥までしっかりと挿入し、ペン先部を取り付けてください。
5. ゴム弁からフラックスがペン先に充填されるまで、本体の [PUSH] 部をゆっくり押し続けてください。

初めて使用する際は、フラックスが出てくるまでしばらく時間がかかります。本体を強く押しすぎると、過剰に漏れ出ることがあります。

・ペン先が乾いた時は、再度本体を押してフラックスを充填させてください。ペン先は消耗品です。ペン先が固まった場合は交換してください。

・交換時、ペン先部の中にフェルトが入っているか確認してください。

