



静電気除去手袋  
SDAG(両面手袋)/SDHG(半面手袋)



静電気除去アームカバー  
SDA



静電気除去テープ  
SDT255/505/1005



静電気除去ワイパー  
SDW

## TRUSCO 静電気除去シリーズ

### 使用方法

- 帯電物を本品で軽くふいてください。静電気除去と除塵ができます。
- 本品は濡れた状態での使用も可能ですが、性能を効果的に発揮させるためにも乾いた状態での使用をおすすめします。

### 手入れ方法

- 本品はディスプレイタイプですが、洗濯し再使用することもできます。(テープは洗濯できません。)ただしその場合、除電性能が低下することがあります。
- 洗濯後は陰干ししてください。
- 漂白剤は使用しないでください。

品名	品番	サイズ	JANコード	
静電気除去手袋(両面)	SDAG	-	49 89999 172300	
静電気除去手袋(半面)	SDHG	-	49 89999 172294	
静電気除去アームカバー	SDA	-	49 89999 172287	
静電気除去テープ	SDT255	25mm×5M	49 89999 172249	
	SDT505	50mm×5M	49 89999 172256	
	SDT1005	100mm×5M	49 89999 172263	
静電気除去ワイパー	SDW	-	49 89999 172270	
静電気除去シート	S	SD2525	250mm×250mm	49 89999 172201
	M	SD5050	500mm×500mm	49 89999 172218
	L	SD50100	500mm×1000mm	49 89999 172225
	原反	SDG5010	500mm×10M	49 89999 172232

#### 【使用上の注意】

必ずお読みください。



**注意**

- 動電気\*には絶対に接触させないでください。  
(接触させた場合には発熱もしくは燃焼する危険性があります。)  
※動電気とは、電池、家庭用および業務用コンセントなどから得られる電気です。
- 100℃未満で使用してください。  
(100℃以上になりますと、初期の静電気除去性能が維持できなくなることがあります。)
- 直射日光を避けて保管してください。
- 静電気除去と除塵の目的以外には使用しないでください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒578-8501 大阪府東大阪市新庄西50  
お客様技術相談窓口 (テクノセンター) ☎ 0120-509-849  
E-mail techno.center@trusco.co.jp

製造元



**日本バイリーン株式会社**