

マグネット・ツールを安全にお使い頂くために

このたびトラスコ中山製品をご利用いただき、ありがとうございます。

この説明書は、強い磁気を発生するトラスコ中山製品を安全にお使い頂くための説明書です。説明書をよくお読み頂いた上で身近に保管してください。



強い磁界が発生します。

- 時計などの精密機器や磁気カードを近づけると、その機能を損なうことがあります。
- ペースメーカーなどの医療用機器に近づけると動作に障害を与える危険があります。



強い磁気力を発生します。

- 不用意に鉄板などに近づけると、強い吸着力のために急に引きつけられ、指をはさむ等けがの危険があります。手袋の使用等、身体の安全に心掛けてください。
- ON-OFF スイッチ付きのツールは、必ずOFFになっていることを確かめてから鉄に近づけてください。



吸着力は大きく変化します。

- 吸着対象物が薄いと、吸着力が低下します。
- 軟鋼板以外の材質では、吸着力が低下します。
- 吸着する面に凹凸やごみの付着、塗装などによるすき間があると吸着力が低下します。
- 吸着する力に比べ吸着力が横すべりする力は、はるかに小さくなります。垂直な面に吸着させる時には、特に注意が必要です。
- 機械の振動などによって吸着物はすべり易く、はがれ易くなります。



ご使用に際しては、まず対象物に吸着させてみて、用途に足りる吸着力であることを必ず確認してください。



マグネット本体を支えてOFF (ON-OFFつきツール)

- 不用意にON-OFFつまみを操作すると突然、磁力が消えて落下・たおれ等の事故が発生させます。必ず両手を使って本体を支えて、ON-OFF操作をしてください。



保管は磁力注意。

- ON-OFFつきツールでは、必ずOFFにして保管してください。
- ON-OFFなしで常に磁力がでているツールは、段ボール紙・厚布などで吸着面を覆い、不用意な吸着の危険を避けてください。

また、吸着面に鉄板を吸着させておくことは、不用意な吸着による事故の防止のために有効です。



マグネット・ツールは工業用です。

- トラスコ中山のマグネット・ツールは工業用に設計・製作されており、一般家庭やオフィスでの使用には適しません。

輸入元

カネテック株式会社

総販売元

トラスコ中山株式会社

〒578-8501 大阪府東大阪市新庄西50

お客様技術相談窓口
(テクノセンター)



TEL.0120-509-849

FAX.0120-509-839

E-mail:techno.center@trusco.co.jp