

最初にご使用される時

- 1) アルコールをボトルに入れキャップ②をしっかり締めてください。
- 2) キャップ②をおさえながらノズル①を矢印の方向に回すとポンプが上がります。(上がりの勢いが強いので注意してください。)
- 3) ポンプの頭の部分を数回押すとノズル①から液体が霧状に出てきますので、必要に応じてポンピングしてご使用ください。

▲ 使用上のご注意

- 使用するアルコールの定められた用法・容量を正しく守ってください。
- 直射日光の当たらない、湿気の少ない所に保管してください。
- 幼児の手の届く所には置かないでください。



材質表示
ポンプ本体:ポリプロピレン
ノズル:真鍮製
ボトル:ポリエチレン

●耐熱温度:45℃ ●耐冷温度:-7℃

●主要部:ポリプロピレン (PP)

●容器:ポリエチレン (PE)

MADE
IN
JAPAN



総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室  0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

