



ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ：http://www.bosch.co.jp

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

 **0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前 9:00～午後 6:00)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利
用はできませんのでご了承ください。



1 619 JT4 099

1 619 JT4 099 (15.05)

スコープ GIC 120 型



取扱説明書

このたびは、弊社スコープをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。

- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。



目 次

●安全上のご注意

警告表示の区分	2
---------------	---

●本製品について

用 途	6
各部の名称	6
仕 様	8
標準付属品	9

●使い方

作業前の準備をする	10
作業する	13
アクセサリーを使う	18

●困ったときは

故障かな？と思ったら	19
修理を依頼するときは	20

●お手入れと保管

クリーニング	21
保 管	21

ご安全
注上
意の

つ本
製
い
品
てに

使
い
方

困
っ
た
と
き
は

保
お
手
入
れ
と
管

安全上のご注意

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。


警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  警告、 注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。



警告

- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



注意

- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



警 告

ご安全
注上
意の

1. スコープの使用前に作業範囲内を確認してください。スコープの各部が電線・何かが作動している個所・化学物質などに決して触れないようにしてください。作業範囲内にある電線の回路は遮断してください。
 - ◆ これによって、爆発、感電、家・家具などの損害の危険を低減できます。
2. 作業範囲内に人体に有害な物質がある場合は、保護めがねやゴーグル、保護手袋、防護マスクなどを使用してください。
 - ◆ 下水溝などには、固体、液体、気体を問わず、毒性、病原性、苛性など健康を害する物質が含まれている恐れがあります。
3. 人体に有害な物質がある場所での作業では、清潔さを保つよう特に注意してください。健康を害する物質に触れないよう注意し、作業中は、食事をしないでください。作業後は両手やその他有害な物質に触れた恐れのある部分を石けんと温水でよく洗浄してください。
4. スコープ使用中は、水の中に立たないでください。
 - ◆ 作業中に水中に立っていると、感電の危険があります。
5. 引火性のある液体、発火性のある気体のある場所でスコープを使用しないでください。
 - ◆ 引火する危険があります。
6. スコープ本体に対して、なんらかの作業をする前（例えば、手入れ、付属品交換など）あるいは、持ち運びや保管の前には、必ず電池を取り外してください。
 - ◆ 誤って「電源ボタン」が“入”になると、事故の原因になります。
7. レンジ、冷蔵庫、パイプなどの接地面に体が接触しないようにしてください。
 - ◆ 感電の危険があります。

8. 「電源ボタン」による入／切ができないときには、スコープを使用しないでください。

9. 使用中に異常が疑われるときは、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検、修理を依頼してください。

◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。

10. 誤って落としたり、ぶついたりしたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。

11. 付属品の磁石を、心臓ペースメーカーに近づけないでください。

◆ 磁気が心臓ペースメーカーの機能に悪影響を及ぼす恐れがあります。

12. ライトを直接のぞいたり、人や動物に向けたりしないでください。

◆ 光が目に入ると視力に影響を及ぼす場合があります。



注 意

1. 付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

◆ 確実でないと外れたりし、けがの原因になります。

2. 使用前に、スコープに損傷がないか点検してください。

◆ 使用前に、スコープに損傷がないか十分に点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。

3. 無理な姿勢で作業しないでください。

◆ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

4. 子供を近づけないでください。

◆ 目の届かない場所で子供にスコープを使用させないでください。

5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ◆ 子供や製品知識を持たない方の手の届かない安全な所、または鍵の掛かる所に保管してください。

6. ライトを人や動物に向けないでください。たとえ離れていてもライトを見つめないでください。

7. 付属品の磁石を、磁気データメディアや磁気感受性のある装置などに近づけないでください。

- ◆ 磁気の影響でデータが完全に失われる可能性があります。

8. 配管の詰まりの解消やケーブルを通すためには、使用しないでください。

9. スコープの修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

本製品について

用 途


◆ 目や手の届きにくい場所や暗い個所の検査など

※ 付属品をカメラヘッドに装着すると、小さく軽いもの（例えば、小さなネジなど）を動かしたりすることができます。

※ このスコープは、医療用ではありません。


※ このスコープのライトは、作業を行う個所を直接照らすもので、家庭用の部屋の照明には適しません。

各部の名称



◆ イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

ディスプレイ



つ本
製
い
品
てに

仕 様

本 体


型 番	GIC 120
定格電圧	DC 6.0 V
使用温度範囲	-10 ～ +50 °C
保管温度範囲	-20 ～ +60 °C ^{*1}
相対湿度	5 ～95 % ^{*2}
カメラケーブル最小曲げ半径	25 mm
カメラヘッド直径	8.5 mm
ディスプレイ解像度	320 × 240
電 源	単 3 アルカリ乾電池 4 本
連続作業時間	約 5 時間 ^{*3}
質 量	0.5 kg (EPTA プロシージャ 01/2003 に準拠)
寸 法 (高さ×幅×厚さ)	197×85×49
原産国	中国

*1 本体のみ (電池を取り外した場合)


*2 結露がないこと

*3 ライト照度 50%のとき


標準付属品




カメラケーブル
(1.2m φ8.5mm)




フック




磁石



鏡



キャリングバック



アルカリ乾電池
(単3 4本)

つ本
製
い
品
てに

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

使い方

作業前の準備をする

● 電池を取り付ける・取り外す



警告

◆ 単3 アルカリ乾電池を使用してください。

取り付け

1. 電池収納カバーロック⑪を押しながら、電池収納カバー⑩を開きます。

2. 引き出し式電池ケース⑫を引き出します。

3. 電池収納部の表示に従い、電池の向きに注意して電池を挿入します。

☞ 電池を交換するときは、常に新しい電池を4本セットで交換してください。この際、メーカーおよび容量の異なる電池を使用しないでください。

4. 引き出し式電池ケース⑫を本体に挿入します。

☞ 突き当たるまで押し込んでください。

5. 電池収納カバー⑩を閉じます。

☞ 長時間にわたってスコープをご使用にならない場合は、本体から電池を取り外してください。長時間にわたって放置すると、電池の腐食および自然放電につながります。

☞ ディスプレイ④の電池残量表示dが  になったら、電池を交換してください。

取り外し

1. 電池収納カバーロック⑪を押しながら、電池収納カバー⑩を開きます。

2. 引き出し式電池ケース⑫を引き出します。

3. 電池を取り出します。


4. 引き出し式電池ケース⑫を本体に挿入します。

 突き当たるまで押し込んでください。

5. 電池収納カバー⑩を閉じます。

電池の残量を確認する


「電源ボタン①」を押して電源を“入”にすると、電池残量表示dがディスプレイ④に表示され、電池の残量が確認できます。電池残量表示dが空の表示になったら、電池を入れ替える必要があります。電池残量表示dが空の状態では作業を継続できません。



● カメラケーブル⑤を取り付ける・取り外す

取り付け


1. カメラケーブル⑤が破損していないか確認します。
2. スコープ本体のカメラケーブル差し込み口に、カメラケーブル⑤のコネクタを差し込みます。
☞ 正しい向きで、しっかり差し込んでください。



使
い
方

取り外し

カメラケーブル⑤のコネクタを両側から同時に押し、保持したままカメラケーブル⑤を本体から引き抜きます。





警告

- ◆ 本体と電池を直射日光に当てたり、ぬれた場所で使用したりしないでください。
カメラケーブル⑤、カメラヘッド⑥は、耐水性がありますが、本体と電池には耐水性がありません。水気がかかっていると、感電や本体損傷の恐れがあります。
- ◆ 検査場所がスコープの使用に適しているか確認してください。
(カメラケーブルの経路など)
- ◆ 検査場所に供給されている電気の有無を確認してください。感電を防ぐために電源を切り、検査中に再び電源が入ることを防ぐために電源を遮断してください。
- ◆ 排水管内の検査においては、化学薬品使用の有無を確認してください。化学薬品が使用されている場合は、安全対策をし、薬品メーカーにスコープの故障や劣化に対する関係を確認してください。
- ◆ 引火性のある液体、発火性のある気体の有無を確認してください。物質の確認をし、使用できる状況になるまで作業を行わないでください。
- ◆ ライト⑦の光線を見つめないでください。また、人や動物に向けたりしないでください。




注意

- ◆ スコープを長時間自動車の中に置くなど、高温や温度変化の激しい場所に置かないでください。
温度変化が激しかった場合は、スコープを周囲の温度になじませてから作業してください。
- ◆ カメラヘッド⑥のレンズが曇っているときは、レンズの湿気が消えるまで、電源を入れないでください。
電源を入れると、スコープが損傷する恐れがあります。
- ◆ 電源の入ったライト⑦が熱を持つことがあります。ライト⑦に触れないでください。

ステイタスバー

ステイタスバー a は、ボタン操作を行うたびに、約 2 秒間表示されます。

- b 現在の倍率
- c ライトの照度
- d 電池残量表示



使
い
方

1 電源を入れる

スイッチの入／切

入：「電源ボタン①」を押す。

電源を入れると、ディスプレイ④に数秒間スタート画面が表示されます。

電源を入れたときにカメラケーブル⑤が取り付けられていないと、ディスプレイ④にエラーメッセージが表示されます。

切：「電源ボタン①」を押す。


☞ 約 20 分間ボタン操作を行わないと、自動的に電源が“切”になります。

2 作業する



警告

◆ 作業する範囲に、危険個所や危険物がないか確認してください。




注意

◆ このスコープは、医療用ではありません。
◆ パイプの詰まりを取り除いたり、ケーブルを通したりする目的で使用しないでください。

1. カメラヘッド⑥がスムーズに検査個所に入るよう、カメラケーブル⑤を曲げます。
2. 電線などに注意しながらカメラケーブル⑤を検査個所に差し込みます。
3. 映像がはっきり見えるようにライト⑦の明るさを調節します。
明るさは、「照明調節ボタン③」を押して調節します。
明るさは4段階（0%、25%、50%、100%）で調節できます。
任意の明るさになるまで、「照明調節ボタン③」を繰り返し押してください。
消灯 → 点灯（25%）→ 50% → 100% → 消灯・・・

③照明調節ボタン




反射性の高いものがある場合、ライト⑦は暗めのほうが映像がはっきりします。

4. ディスプレイ④の映像を調節します。（ズーム）

「ズームボタン⑨」を短く押すと、ディスプレイ④の映像が、1.5 倍または 2 倍に拡大します。

必要に応じて調節してください。



5. ディスプレイ④の映像を切り替えます。（カラー・モノクロ）

「モノクロボタン②」を短く押すと、ディスプレイ④の映像がカラーまたはモノクロに切り替わります。


☞ モノクロ表示の場合、コントラストを改善することができます。



6. ディスプレイ④に基準点（上位方向）を表示させます。

「モノクロボタン②」を長く（約 3 秒）押すと、実際の垂直方向の上が黄色い点で表示されます。

☞ 付属品の鏡を装着している場合や、カメラケーブル⑤が本体から垂直方向上下に伸ばされている場合はこの機能が制限されます。




7. ディスプレイ④の映像を見ながら作業します。

- ☞ 検査対象物がぼやける場合は、カメラヘッド⑥と対象物の距離を調節してください。
- ☞ ディスプレイ④に映像の上下が正しく映るよう、必要に応じてカメラケーブル⑤を曲げてください。

3 作業を終了する

「電源ボタン①」を押します。

● 鏡・磁石・フック



鏡、磁石、フックを取り付けることで、小さな軽いものを動かしたり、取り除いたりすることができます。


警告

- ◆ 磁石を心臓ペースメーカーに近づけないでください。心臓ペースメーカーの作動に悪影響を与える可能性があります。
- ◆ 磁石を磁気データメディアや磁力に弱い機器に近づけないでください。データに損傷を与える可能性があります。
- ◆ 磁石とフックは、動きやすく小さな軽いものを移動したり、取り除いたりするための部品です。
大きな力を加えると、スコープ本体や補助部品を損傷する恐れがあります。

注意

- ◆ パイプの詰まりを取り除いたり、ケーブルを通したりする目的で使用しないでください。

下図のように、それぞれアクセサリーをカメラヘッド⑤のアクセサリー取り付け部にはめ込みます。



困ったときは

故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
「電源ボタン①」を押しても電源が入らない	電池が消耗している	電池を交換する

- ◆ 『故障かな？と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーダイヤル ☎ 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00～午後6:00

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161 をご利用ください。

コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県熊谷市千代 39

TEL 048-536-7171 FAX 048-536-7176

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町の野 741-1

TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

お手入れと保管



警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、電池を本体から取り外し、お手入れしてください。

クリーニング

- ゴミ、ホコリを吹き飛ばす
- 乾いた、柔らかい布で本体やカメラレンズ⑧、カメラケーブル⑤の汚れをふき取る


- ☞ 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。
- ☞ カメラレンズ⑧は、特に定期的にふいてください。
- ☞ カメラレンズ⑧に繊維くずなどが残らないよう注意してください。



保管

- スコープを使った後は、電池を取り外し、きちんと保管する

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。



保
お
手
入
れ
と
管

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

保証書

品名 スコープ 型式 GIC120

保証期間： 年 月 日 より 1年間

お客様	お名前		販売店	販売店名及び住所
	ご住所	〒		
	TEL.			TEL. ㊞
お買い上げ日 年 月 日				

本書は、保証・修理について正しい理解をしていただき、本機をいつまでも安心してお使いいただくためのものです。

※お買い上げ時に保証書の記入事項へ必ずご記入ください。

記入がなされていない場合、保証を受けることができませんのでご注意ください。

1. スコープのアフターサービスについて

スコープGIC120のアフターサービスは、修理をせずに、無償または有償での新品交換に対応させていただきます。

2. 保証について

このたびはスコープGIC120をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この保証は、「保証書」に登録されているお客様に対して、保証期間内であり、かつ、正常なご使用状態であるにもかかわらず、材料上または製造上の不具合が発生した場合に、無償で新品と交換させていただくことをお約束するものです。

保証内容につきましては「保証書・保証規定」をお読みください。

保証規定

- 保証期間はお買い上げ日より1年間とします。
- 製品保証対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご掲示いただきお申しつけください。
- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に限り、保証対応させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有償新品交換とさせていただきます。
 - 取り扱い方法、保管上に於て誤りがあった場合。
 - 不当な修理や改造による故障および損傷。
 - 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変などによる故障および損傷。
 - 本書のご掲示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 保管の不備、お手入れの不備による故障および損傷。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行をいたしませんので、大切に保管してください。

ボツシュ株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7
TEL. 03-5485-6161