



靴のかかと外側

製品の明細：

DESCOの使い捨てタイプヒールグラウンダーは、静電気対策を施された床でのご使用時に接地経路を確保し、静電気の発生を防ぎます。見え易い黄色のポリエステル製繊維により、装着者が適切に接地していることが一目でわかります。この素材は、靴や床を傷付けることがありません。1回限りの使用に設計されていますので、再使用はお控えください。

装着の仕方：

1. ヒールグラウンダーの先端の黒い丸が、かかとの中央に当たるように靴の中に入れて込んでください。
2. 接着面がかかと底面（靴底）に接着するように、靴の後方（又は側面）周囲にヒールグラウンダーを巻きつけてください。
3. かかとと接触する接着面に余分な部分があれば、切り取ってください。かかと以外の靴の他の部分に接着部分が接触しないようにしてください。
4. 靴の中に足を入れてください。使い捨てタイプヒールグラウンダーは、両足の靴に装着して、静電気対策を施された床で使用します。
5. 接地状態を確認するテスターで、装着したフットグラウンダーを片足ずつ測定してください。

電気特性：

寸法 : 1.3cm x 30.5cm
 接地までの抵抗 (Rtg) : $\geq 5 \times 10^4 > 8 \times 10^5 \Omega$

品番	製品名	長さ	入り数
17155	ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ	30.5cm	100

別途記載が無い限り、公差±10%
 仕様と手順は予告無く変更することがあります。

ヒールグラウンダー、見える化、使い捨てタイプ

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社 DescoAsia.co.jp
 〒289-1115 千葉県八街市八街ほ20-2
 Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

図面番号
17155

作図：
2012年11月