



注意

●部品を交換する際は、必ずホースを全て引き出してください。●けがを防止するため必ず手袋などを着用してください。●水漏れの原因となります。通水部先端に傷をつけないでください。

本体ニップルが破損した場合や傷による水漏れが生じた場合に本体ニップルの交換ができます。



通水パイプ用
Oリング
(2コ)



対象商品:オーロラZERO

製品仕様

原料樹脂: ポリアセタール
ゴム材料: EPDM

取りはずし方

- 1 ホースを全て引き出す。
- 2 マイナスドライバーでホースバンドをゆるめ、エルボからホースをはずす。
- 3 最大幅9mmのマイナスドライバーなどを本体ホース固定ジョイントに差し込み、反時計回りに90°回す。(目印の突起が垂直方向に向く)
- 4 本体と本体ホース固定ジョイントの間に布を当てたドライバーなどを差し込み、本体ホース固定ジョイントをはずす。
- 5 エルボを横向きに引き抜く。

注意
本体や本体ホース固定ジョイントに傷がつくおそれがあるため、ドライバーなどに布をあててください。

取り付け方

- 6 ★本体ホース固定ジョイントとエルボの交換の場合
新しいOリング(2コ) QR0023に同梱
新しいエルボ QRC201GYL
- 7 エルボを横向きに奥まで差し込む。
- 8 エルボを手で押さえた状態で本体ホース固定ジョイントをカチッと音がするまで奥に差し込む。(本体ホース固定ジョイントを軽く引っ張っても抜けないことを確認する。)
- 9 最大幅9mmのマイナスドライバーなどを本体ホース固定ジョイントに差し込み、時計回りに90°回す。(目印の突起が水平方向に向く)
- 10 ホースを接続して通水し、水漏れのないことを確認する。
- 11 ホースを凹みのある方へ向けて巻き取る。

★本体ホース固定ジョイントの交換の場合
新しいOリング(2コ) QR0023に同梱
古いOリング(2コ) 使用中のエルボ

★エルボの交換の場合 使用中のエルボからOリングをはずし、新しいエルボに取り付ける。

マイナスドライバーが表記の最大幅に満たない場合
マイナスドライバー先端にビニルテープなどを巻いて調整してください。

ビニルテープなど