### エポキシ樹脂接着剤

# ードボンドSC

# 「ロードボンドT-Ⅲ」の



### ● 用途

車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲 (ナイトリバー、エッジポインタT-IIなど)の接着施工に使用する **エポキシ樹脂接着剤です。** 

※内容物は「ロードボンドT-皿」と同じです。 従来の使用と同じ用途、目的に基づきご使用ください。



ロードボンドSC 外観

# 🦳 特 徴

- ・優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。
- ·主剤500g、硬化剤500g 合計1kgセットです。
- ・個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。



内容物

### ロードボンドSC 使用方法

1. 攪拌容器、攪拌棒の準備



① 個装箱の上蓋を切り取る



② ミシン目に沿って上蓋を さらに切り取る



③ 切り取った板のミシン目を 谷折りして攪拌棒をつくる

### 2. ロードボンドの練り合わせ



④ 箱内に主剤、硬化剤を絞り出す ⑤ 攪拌棒を用いて練り合わせる





⑥ 均一なグレー色になるまで 混ぜ合わせる

### 3. 被着体へのロードボンドのすりつけ



⑦ 攪拌棒を開き、ロードボンドを すくい出す



⑧ 被着体に適量のロード ボンドをのせる



⑨ 攪拌棒を板状に開き、凹み部を ロードボンドで満たし、表面をならす

# ードボンドSC



### 価格

品番	製品仕様	価格
ロードボンドSC	主剤500g、硬化剤500g各チューブ入り 1kgセット 個装箱(攪拌容器として使用可能)	4,500円

1kgセット バラ仕様 も販売いたします。詳細は弊社営業までお問合せください。

### ロードボンドSC 使用上の注意

- ・出荷時は硬化剤チューブにカバー(取扱説明を印刷)をかぶせています。 使用の際は、このカバーから硬化剤本体を抜き出してください。
- ・箱は特殊な紙でつくっていますが、主剤または硬化剤を絞り出したまま放置すると、箱からしみ出てくるおそれがあります。 主剤または硬化剤を絞り出した後は、速やかに混ぜ合わせ、その後直ちに使用してください。

### ロードボンド使用上の注意

### ■使用上の注意

本製品は道路鋲や車線分離標を設置するための接着剤です。それ以外の目的には使用しないでください。 降雨、降雪時の施工は避けてください。

### ■施工上の注意

- ・本製品の使用に際して、施工面が水分、油分を含んだ状態では施工しないで下さい。接着しないことがあります。 所定の接着力を得るため、主剤(白色)と硬化剤(黒色)とを1対1の割合でよく混ぜ合わせて使用して下さい。 ・少量づつ使用する場合は、はかりを用いて主剤、硬化剤を計量して混ぜ合わせてください。
- ・使用可能時間は気温23℃で約20分(目安)です。この時間内に使用できる量を配合して下さい。
- 気温5℃未満での使用は避けてください。

### <可使時間の目安、養生時間の目安>

気温	30℃	23℃	5℃	
可使時間	10分	20分	6 0分	
硬化時間	3.5時間	6 時間	16時間	

- ・左記可使時間および硬化時間は目安です。 混ぜ合わせる量、混ぜ合わせ後の保管方法 によって変わります。
- ・5 ℃未満では硬化が著しく遅くなります。 5℃未満での使用は避けてください。



## **S** 積水樹脂株式会社

本 社:〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号(堂島関電ビル6階) 東京本社:〒105-7108 東京都港区東新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター10階) 店:関東 近畿·北陸 中部 九州 東北 中国·四国 Sekisuijushi Home Page https://www.sekisuijushi.co.jp/

営業 所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX
関東支店			中部支店			東北支店		
交通•景観営業所	03-6758-1067	03-6758-1087	中部営業所	052-961-1271	052-972-7972	東北営業所	022-778-1650	022-707-6015
北関東営業所	048-522-2351	048-524-9040				北東北営業所	019-654-5760	019-654-5763
近畿・北陸支店			九州支店			中国·四国支店		
交通•景観営業所	06-6442-2403	06-6344-3560	九州営業所	092-821-2114	092-821-2137	中国営業所	082-242-1184	082-242-1170
北陸セールスオフィス	076-222-7190	076-222-7191				四国営業所	087-862-6513	087-832-0237
(滋賀)	0748-58-2516	0748-58-2518						

■販売店