

お手入れのしかた

HOW TO CARE FOR & CLEAN YOUR EYE PROTECTION

”すべき”こと

DO's



はじめに、常温の水道水にさらして保護メガネについている細かいゴミや埃などを洗い流して下さい。この時、レンズを指等でこすらないよう気をつけて下さい。傷の原因となります。



汚れが付着している場合には **b CLEAN** のB412 (レンズクリーナー) を吹きかけて下さい。



b CLEAN のB401 (マルチクリーニングティッシュ) やきれいな柔らかい布、マイクロファイバークロスで、押しとるようにして水分や水滴を拭き取って下さい。




消毒を要する場合は、水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後にご使用ください。※消毒液成分が残らないように十分に洗い流して下さい。



使用しない時は、専用ポーチで保管することをおすすめします。



レンズやテンプルに破損、傷、変形がある場合には使用せず、新しいものと交換してください。



”してはいけない”こと

DON'Ts



お湯を使用して洗浄しないで下さい。コーティング効果消失の原因となります。



洋服や、ティッシュを使用して、レンズやテンプル、フレームを拭かないで下さい。傷の原因となります。



有機溶剤を使用してお手入れしないで下さい。アルコールでの消毒はコーティング劣化の原因となりかねないのでご注意下さい。コーティングが劣化した場合には **b CLEAN** のB200 (防曇スプレー) のご使用をお勧めします。



レンズ凸面が接触するように置かないで下さい。



ボレー セイフティ製保護メガネのお手入れに
最適なB Cleanシリーズのご紹介です。

保護メガネを長持ちさせるには、お手入れが欠かせません。お手入れ
して、防曇効果 / 各パーツの劣化を防ぎ毎日快適に使用しましょう！



ANTI-FOG

B200 / PACF030

曇り止めキット 30ml+クロス付き

曇り止め30mlの容器にレンズクロスが同梱されているので、持ち運びに便利。ボレー セイフティのポリカーボネイト製品にお使いいただけます。曇り止め効果が劣化した時、コーティングのないものご使用ください。※反射防止コーティングには使えません。

CLEANER

B412 / PACS050

レンズクリーナー 50ml

クリーニングスプレーは油性の汚れなどを
取り除くのに最適です。その後の曇り止めス
プレーノリも良くなります。

※反射防止コーティングには使えません。



B401 / PACMPCT

マルチクリーニングティッシュ 200枚

レンズ拭き専用ティッシュです。拭いている際の
傷の原因になる細かいチリやホコリが出にくいテ
ィッシュです。