

本書は要保管

グラスファイラーユニット説明書

この度は、WMSシリーズグラスファイラーユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また本説明書は大切に保管をしてください。

●対応機種

WMS-D51P2 / WMS-51P2 / WMS-D51P2R

(その他の機種に取り付けた場合には、故障やトラブルの恐れがありますので、ご注意ください。)

●付属部品

グラスファイラーユニットに入っている部品一式

グラスファイラー(補助蛇口)	蛇口(新)	パッキング(蛇口用)	チラシ(この説明書)
			

●取付方法

本商品のグラスファイラーユニットは「**簡単脱着式**」と「**ねじ固定式**」2種類の方法で使用できます。
取付の詳細については、裏面を参照してください。

～ご確認とお願い～

- ・グラスファイラーやパッキングは、定期的に（週1回程度）外して水洗いをし乾燥させてください。
- ・グラスファイラーは、お手入れをしないとさびの原因となります。
- ・ねじ固定式で蛇口を交換した場合は、本書と一緒に外した蛇口を保管してください。
- ・出水時、特に簡単着脱式の場合はパッキングの隙間から水がにじみ出てくる場合がありますが、これは異常ではありません。
- ・自動洗浄中は、グラスファイラーより水がちょろちょろと出ることがありますが、異常ではありません。
- ・冷却運転中もパッキングの隙間から水がにじみ出てくる、またはグラスファイラーより水がちょろちょろと出ることがありますが、これはタンク内の凍結により、押し出された水が出ていますので異常ではありません。
- ・グラスファイラーの先端を手で触れたり、他の飲料が触れたりしますとさびの原因となります。
また、ふさいだり抵抗になるような使い方はしないでください（故障の原因となります）。
- ・パッキングが劣化したり、カビや汚れが発生した場合など異常を感じたら新規交換してください。
- ・本商品は予告なく形状や構造など改善のために変更する場合がございます。

ご注意：付属の蛇口（新）へ取り替えた場合、外した蛇口は必ず保管しておいてください。

●お手入れ方法

- ・グラスファイラーとパッキングは、上に引き抜いて外します。
- ・水洗いで汚れを落とし、よく乾燥させてください。
- ・グラスファイラーは汚れが付着するとさび発生の原因となりますので、常に清潔してください。
- ・もらいさびが発生したときは、金属たわしとクレンザーなどでよくさびを落としたあと水洗いし十分に乾燥させてください。再びご使用になれます。

◆「**簡単着脱式**」…現状の蛇口にかぶせるだけの使用で簡単に着脱が可能です。

(取り外す場合は、逆の手順で取り外してください)



蛇口の六角とパッキングの六角を合わせてから奥まで差し込む

グラスフィラーをパッキングの穴に対してまっすぐ奥まで差し込む

出水の落下位置は排水盤の凸部分頂点に当たるようグラスフィラーを回して必ず位置を調整してください


～簡単脱着式のご注意～

※グラスフィラーとパッキングは着脱性を良くする為、外れやすくなっております。

(外れた場合は、再度、取り付けて下さい)

◆「**ねじ固定式**」…蛇口から交換することにより、グラスフィラーが外れにくくなります。


(取り外す場合は、逆の手順で取り外してください)



現状の蛇口をスパナ等を使用して外す (外した蛇口は保管)
※蛇口カバーの本体を持ち押えながら回す

蛇口(新)をスパナ等を使用して奥まで取り付ける

蛇口(新)の六角とパッキングの六角を合わせてから奥まで差し込む



グラスフィラーをパッキングの穴に対してまっすぐ奥まで差し込む
※蛇口(新)の先端に差し込まれることにより固定されます

出水の落下位置は排水盤の凸部分頂点に当たるようグラスフィラーを回して必ず位置を調整してください

～ねじ固定式のご注意～

※付属パーツの蛇口(新)は、グラスフィラーを固定するための専用部品です。

直接水飲の場合には、蛇口(新)は適していないため、そのままでは、直接水飲にご使用することはできません。必ず通常の蛇口に交換ください。

