


引出しの取り付け


【引き出しを重ねて取り付ける場合】

支柱にブッシュを取り付ける位置にマーカで印をつけます。(図参照)
最下段より順にブッシュを取り付け、引き出しを取り付けます。引き出し取り付けごとに引き出し上部に当て木をして木ハンマーで軽くたたいてください。




【引き出しのすぐ上に棚板を取り付ける場合】


棚の揺れ防止に棚板上キャップを上部四隅に取り付けます。(キャップは引き出しごとに同梱していますが、引き出し同士の重なる箇所には使用しません。)



「上部のブッシュ取り付け位置について」を参考に、支柱ラインにブッシュを取り付けて薄型引出しを差し込み、棚板を載せて四隅に棚板上キャップを取り付けます。




上部のブッシュ取り付け位置について



天板の取り付け


【天板のみを取り付ける場合】

ブッシュを支柱に取り付けて、プレート付コーナー金具を軽く差し込み、天板を載せます。金具の穴と天板裏面のナットが合うように金具の向きを調整し、アプセットねじで天板に取り付けます。最後に天板上面に当て木をして、軽くたたき込みます。



【引出し上面に取り付ける場合】

引出し本体を抜き、引出しケース上面のハーフパンチ部をドライバーと木ハンマーでたたいて穴を開けます。その上に天板を載せ、開けた穴を利用して天板をアプセットねじで固定します。ブッシュを取り付けた支柱に天板の付いた引出しケースを差し込み、天板に当て木をして、軽くたたき込んだのち、引出し本体を挿入します。



商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

TR-MHS-TR

2108-SA-第4版



フェニックスワゴン 組立・取扱説明書



※W・YGのみ ※抗菌加工はオプション

このたびは、**TRUSCO**フェニックスワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、中棚板を 25mm ピッチで移動でき、両面使用が可能です。棚板 (W・YG 色) は抗菌粉体塗装でサビ・キズに強く、いつでも清潔に保つことができます。工場倉庫で末長くご使用いただけます。

- ワゴン1台当りの最大積載量 : 150kg/台
- 棚板1段当りの均等積載量 : 100kg/段
- 三方棚板1段当りの均等積載量: 50kg/段
- 引出し1段当りの均等積載量 : 10kg/段

※各棚板の均等積載量の合計量が、最大積載量 / 台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。

※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。

※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■最大積載量以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付けし、表示に従ってください。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。

■不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。



注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■組み立ては組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組み立て中に部品が外れたり、倒れたりして、けがをする恐れがあります。

■必ずハンドルを持って動かす

棚板を持って動かすと、棚板がはずれてけがをする恐れがあります。

■段差のあるところでは使用しない

むりやり押したり、引いたりした場合、ワゴンが変形し転倒する恐れがあります。

■傾斜地で止めるときは必ずストッパーをかける

ワゴンが暴走したり転倒したり、人や物に当たり、けがや破損をする恐れがあります。

■移動時はワゴンをゆっくり運ぶ

荷物が落ちてけがをする恐れがあります。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない

破損してけがをしたり、健康を害する恐れがあります。

■かたよった収納はしない

1 枚の棚板に集中して荷重を載せる積み方をせず、ワゴン全体に均等に積んでください。バランスを失ってワゴンが転倒し、けがをする恐れがあります。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■改造や無理な修理、分解をしない

部品の取り付けを誤ると、ワゴンが分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面でけがをする恐れがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれた物を置かない

ワゴンが腐食し、倒壊する恐れがあります。

■支柱や棚板の穴に指を入れない

切断面や穴の先端などで、けがをする恐れがあります。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ブッシュがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。

■主として運搬用に使用しない

フェニックスワゴン・ラックは作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります。

■キャスターを確実に締める

使用状況によりキャスターがゆるむことがあります。定期的に点検し、ゆるみがある場合は締めなおしてください。けがなどの原因になります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡しください。



※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。





品番の見方						
	PEW	A	9	6	3	VWZ
機種	A=高さ調整タイプ P=上部バンチング パネル TL=ツーリングタイプ	高さ 6= 600mm 7= 740mm 9= 880mm 12= 1200mm 15= 1500mm	間口×奥行 6= 600mm×400mm 7= 750mm×500mm 9= 900mm×600mm 10=1000mm×650mm 12=1200mm×600mm	通常棚板段数	オプション V =1 段引出し W =2 段引出し X =2 段引出し Z =薄形1 段引出し N =傾斜棚 PS=パネル(小) PL=パネル(大) K =三方枠	本体色 W =抗菌粉体トラスコAホワイト YG=抗菌粉体ヤンググリーン LB =Nライトブルー P =Nピンク B =Nブルー R =Nレッド
					オプション C =2 段階ストッパー付き キャスター G75=ゴム車輪 S =仕切板付 T =天板付 B =ストッパー付 4B =4 輪ストッパー付 H =三方棚板 A =抗ウイルスハンドル	
					ツーリングタイプオプション A =NT-50 C =BT-30 E =HSK-63	
					B =NT-40 D =HSK-100	
					※オプションが棚板の場合、オプション品番の後ろに段数も明記ください。	

組み立てる前に

※本組立説明は PEW-963 を例示していますので、その他の機種につきましては各部の説明内容を参照しながら組み立てを行ってください。

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼り付けしてください。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
※組み立ての時に床が傷つく恐れがありますので、床を保護してから行ってください。


梱包内容例	
(PEW-963の場合)	
支柱4本	 プッシュ (棚板1枚につき4個) ⚠ 注意: プッシュセットは棚板に貼付  ハンドル1本 (プッシュ 2組付)
棚板3枚	 キャスター ストッパーなし 2個 ストッパー付 2個  キャップ4個
	 キャスター 専用スパナ

薄型1 段引出しセット	1 段引出しセット	2 列引出しセット	2 段引出しセット
 薄型1 段引出し 1 組	 1 段引出し 1 組	 2 列引出し 1 組	 2 段引出し 1 組
 プッシュ 4 個	 プッシュ 4 個	 プッシュ 4 個	 プッシュ 4 個
 棚板上キャップ 4 組	 棚板上キャップ 4 組	 棚板上キャップ 4 組	 棚板上キャップ 4 組


天板セット	天板取付金具セット	三方棚板セット	必要な工具類
 アプセットねじ 4 個	 プッシュ 4 個	 プッシュ 4 個	●木ハンマー (プラスチックハンマー) ●ブラスドライバー ●当て木 ●ラインマーカー
 天板 1 枚	 プレート付コーナー金具 4 個	 三方棚板 1 枚	
		※棚板は「  」のみご使用いただけます。	

組み立て方(基本)

1 支柱のベースにキャスター (アジャスター) を取り付けて並べます。棚板を取り付けたい支柱のラインにマーカーで印をつけ、プッシュ取付位置を決めます。下段位置は下から2本目にしてください。(2段階ストッパー付キャスターの取り付けの際は、右記取り付け方を参照。)




⚠ 注意: キャスターを取り付ける際は支柱を持って付属の専用スパナで締めこんでください。✕の付け方をすると取付不良や破損の恐れがあります。




2 各支柱に下段用プッシュを取り付けてください。プッシュは UP マークを上にして内側の突起を支柱ラインに合わせてください。取り付け後は上下に動かないことを確かめてください。


⚠ 注意: プッシュの取り付けは、下から順に棚板を取り付けることに行ってください。プッシュを押し込む際、指等を挟まないように気を付けてください。



4 支柱に 2 段目用のプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。




6 各段の棚板の四隅に当て木をして木ハンマーなどでたたき、傾きやゆるみがないよう、調整します。(プッシュが見えなくなるまでたたき込んでください。)



2段階ストッパー付キャスターの取り付け


支柱に取り付ける前にストッパーを一段階かけ、キャスター部とねじ部を「カチャ」と音がするまで回して、キャスターの方向を固定します。**1** へ

3 の組立時には、ストッパー付キャスターをハンドル側に取り付け、キャスターの向きを進行方向に向けてください。




3 棚板を立て、支柱を四隅の穴に下から通します。棚板は「」どちらも上にできます。支柱を4本通し棚板ごと起こします。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。


⚠ 注意: ストッパー付キャスターはハンドル側に付きます。



5 ストッパー付キャスター側の柱 2 本にハンドル用のプッシュを取り付けます。ハンドルは、隙間がある面を下にしてはめ込みます。支柱に最上段用のプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。



7 最上段の棚板の前面部に「警告表示シール」右端に「ロゴシール」「SIAA シール」を貼り、支柱最上部にキャップをつけて完成です。



このたびは、**TRUSCO**フェニックスワゴンスライド棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品はフェニックスワゴン専用のスライド棚です。両方向に開閉ができ、どちらからでも収納物を取り出すことができます。棚の高さを収納物に合わせて設置することで、スペースを有効に活用できます。また、抗菌粉体塗装でサビ・キズ等に強く、いつでも清潔に保つことができます。

■ スライド棚1段当りの均等積載量：20kg/段

※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

※重心がなるべく下部になるように調整してください。

※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

安全上のご注意

※本オプションを取り付けるワゴン本体の組立・取扱説明書も併せてご確認ください。

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■均等積載量以上の荷物を置かない

スライド棚が傾いたり、スライド棚やレールが破損したりして荷物の落下やワゴンの転倒によりけがをする恐れがあります。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。



注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■組み立ては組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組み立て中に部品が外れたり、倒れたりして、けがをする恐れがあります。

■改造や無理な修理、分解をしない

部品の取り付けを誤ると、ワゴンが分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面でけがをする恐れがあります。

■支柱やスライド棚の穴、レールの隙間などに指を入れない

レールに挟まったり、切断面や穴の先端などでけがをする恐れがあります。

■スライド棚を勢いよく引き出さない

破損や転倒して、けがをする恐れがあります。

■スライド棚に載荷したままで二段以上引き出さない

重心が偏り、転倒してけがをする恐れがあります。

■スライド棚を引き出したまま移動しない

バランスを失い転倒してワゴンが破損したり、けがをする恐れがあります。

■プッシュがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。

■不安定な場所に置かない

棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

■かたよった収納はしない

1枚のスライド棚に集中して荷重を載せる積み方をせず、ワゴン全体に均等に積んでください。バランスを失ってワゴンが転倒し、けがをする恐れがあります。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない

破損してけがをしたり、健康を害する恐れがあります。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

組み立てる前に


梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

※組み立ての時に床が傷つく恐れがありますので、床を保護してから行ってください。

梱包内容



スライド棚 1 枚

プッシュ
(スライド棚 1 枚につき 4 個)

必要な工具類

- 木ハンマー
(プラスチックハンマー)
- 当て木
- ラインマーカー

バリエーション




品番	色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)
PEW-M64T-W PEW-M64T-YG	ホワイト ヤンググリーン	600×400×50	5.12
PEW-M75T-W PEW-M75T-YG	ホワイト ヤンググリーン	750×500×50	6.74

取り付け方(基本)

- 1** 新規で組み立てられる場合は、別紙〔フェニックスワゴン組立・取扱説明書〕の組み立て方**1**～**3**を参照いただき、最下段の棚まで取り付けてください。スライド棚を取り付けたい位置にマーカーで印をつけ、ブッシュを取り付けてください。

⚠ 注意：

最上段と最下段には、通常の棚板を取り付け、スライド棚はその間に取り付けてください。





※ブッシュを支柱に当て押し込んでください。

- 2** スライド棚を上から通し、はめ込みます。


⚠ 注意：

スライド棚は左のイラストのように、上面のみの使用となります。




- 3** 別紙〔フェニックスワゴン組立・取扱説明書〕の組み立て方**5**～**6**を参照いただき、全ての棚、ハンドルを取付けてください。スライド棚はレール取付けベースの隅に当て木をして木ハンマーで左右を交互にたたき、傾きやゆるみがないよう、調整します。(ブッシュが見えなくなるまでたたき込んでください。)

レール取付けベース




⚠ 注意：

スライド棚部を叩かないでください。レールなどの破損の原因となります。



スライド棚取り付け後は、中央で簡易ロックがかかるので、カチッとなるまで閉じてください。

(スライド棚は両方向に開閉できます。)



商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

TR-MHS-TR
MADE
IN
JAPAN