


このたびは、**TRUSCO** フェニックスワゴン上部パンチングパネルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は抗菌粉体塗装でサビ・キズ等に強く、いつでも清潔に保つことができます。

本製品の角穴を利用して上部パネルに作業道具等がかかることができるので、最上段棚板を作業面として使用できます。

■ パネル最大積載量：15kg/ 枚

※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

※本製品は棚板が「」どちらの向きでもご使用いただけます。

※本製品は最上段の棚にのみ取り付けすることができます。

組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。


※万が一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組立時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。


必要な工具類

- プラスドライバー

梱包内容



固定金具



上部パンチングパネル



トラス小ネジ
(M4×12) 3個

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ **パネルにはパネル最大積載量以上の荷重をかけない**

バランスを崩し転倒する恐れがあります。

■ **パンチングの穴に指を入れない**

ケガをする恐れがあります。

■ **必ずハンドルを握ってゆっくり運ぶ**

ワゴンの転倒や作業道具等が落ちてケガをする恐れがあります。

上部パンチングパネルの取付け

新規でご購入のワゴンへ取り付ける場合


支柱セットと同梱の【フェニックスワゴン組立取扱説明書】の1～5の手順に従い組立てを行い、最上段の棚板を取り付ける前に上部パンチングパネルを取り付けてください。

すでにお持ちのワゴンへ取り付ける場合


最上段の棚板を外してから、以下の手順に従い上部パンチングパネルを取り付けてください。

1 固定金具の開口部を棚板の内側から棚板側面に当ててください。次に上部パンチングパネルを棚板の外側からかぶせるように取り付けてください。※固定金具の取付向きにご注意ください。


棚板の向きが  の場合




棚板の向きが  の場合



3 上部パンチングパネルを取り付けた棚板をワゴン最上部に取り付けてください。





支柱キャップ




2 上部パンチングパネルをトラス小ネジ(M4×12)で固定します。

棚板の向きが  の場合



棚板の向きが  の場合



4 最後にフェニックスワゴン組立・取扱説明書の5以降に従いワゴンを組み立ててください。

注意：上部パンチングパネルは最上段の棚にのみ取り付けできます。

対応オプション

パンチングパネルには10mm角の角穴(25mmピッチ)に取り付け可能なツールハンガー(パンチングパネルフックなど)が対応しております。

対応例

- ・パネリーナオプション(例：TUR-FS)
- ・フックバー(例：PFA-S10)

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>